

LEDWISE 1700-AT784 (SAINT) KÄYTTÖOHJE , FI

-Aseta 1 kpl 16340 akku (RCR123A) tai 1 x CR123A paristo valaisimeen (+ positiivinen pää valoaukkoa kohti) .Huom.valon maksimivaloteho saavutetaan vain 16340 akulla . Akku asetetaan kiertämällä takakansi auki vastaanpäivään ja suljetaan kiertämällä se kiinni myötäpäivään.

-Lukitus/Avaus: Paina käyttökytkintä kunnes LED vilkkuu .Tällöin valaisin on lukittu ja sen voi avata painamalla samaa käyttökytkintä pitkään kunnes valo syttyy.

-Päälle/pois: Paina nopeasti käyttökytkintä niin valo syttyy ja menee pois painamalla sitä noin sekunnin ajan.

-Valotehon säätö :Kun valo on päällä, paina nopeasti virtanappia .Järjestys on :Maksimiteho, korkea teho , puoliteho, pieni teho. Kierros alkaa alusta seuraavalla painalluksella . Strobo -ohjelma saadaan päälle painamalla nopeasti kaksi kertaa valaisimen ollessa päällä ja palautuu normaaliksi painettaessa kytkintä kerran .

-Lataus :Micro USB-portti sijaitsee valaisimen rungossa kumisuojan alla . Käyttökytkimessä on merkkivalo joka vilkkuu vihreänä kun lataus on käynnissä ja palaa jatkuvana vihreänä kun akku on täysin latautunut .Älä milloinkaan käytä USB-runkolatausta jos valaisimessa on joku muu kuin ladattava 16340 akku.

-Varoitus: Strobo -ohjelma saattaa aiheuttaa epileptisen kohtauksen herkistyneille ihmisille. Älä koskaan katso valaisinta suoraan valolähteeseen . Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä. Valaisin lämpiää käytössä hieman ,tämä on täysin normaalia. Jos käytät CR123A paristoa , älä käytä valaisimen rungossa olevaa latausporttia !!

-Akun varaustila : Taskulampussa on varaustilan ilmaisimien, nähdäksesi varaustilan, paina virtapainiketta nopeasti 3 kertaa peräkkäin. Vihreän valon vilkkuminen kerran vastaa 1 voltia, punaisen valon vilkkuminen vastaa 0,1 voltia. Esimerkiksi kolme vihreää ja yhdeksän punaista vastaa täten 3.9 voltia. Tämän lisäksi taskulampussa myös matalan jännitteen ilmaisimien, mikäli jännite on alle 3,4 voltia, punainen valo vilkkuu hitaasti. Mikäli se on alle 3,0 voltia, punainen valo vilkkuu nopeasti

-Varastointi ja huolto : Älä yritä purkaa valaisinta enemmän mitä virtalähteen asentaminen vaatii.

Vaihda mukana tullut O-rengas tarpeen. Jos varastoit valaisinta pitkiä aikoja ilman käyttöä , lukitse valaisin kohdan "lukitus /avaus " -kohdan mukaan Puhdista valaisin kostealla liinalla säännöllisesti . Myös valaisimen sisällä olevat kontaktit akkuun on tarpeen puhdistaa säännöllisesti.

LEDWISE®

