

VIKAKOODINLUKIJAA KÄYTTÖOHJE

**CODE READER LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
FELKODSLÄSARE NAUDOTOJO VADOVAS
FEILKODELESER РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
KOODILUGEJA**

1-92602

SISÄLTÖ

1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset	3
2 Yleistä	3
2.1 Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD II)	3
2.2 Vikakoodit (DTC - Diagnostic Trouble Codes)	3
2.2 Tiedonsiirtoliittännän (DLC) sijainti	4
3 Vikakoodinlukijan käyttö	4
3.1 Vikakoodinlukijan esittely	4
3.2 Tekniset tiedot	5
3.3 Tarvikkeet	5
3.4 Vikakoodien selitteet	5
3.5 Ajoneuvon vikakoodit "review"	6
3.6 Asetukset "Setup"	6
3.7 Tietoja testeristä "About"	6
3.8 I/M	7
4 OBD II Diagnostiikka	7
4.1 Koodien lukeminen	8
4.2 Poista koodit	8
4.3 I/M -valmiuden tarkistus (I/M Readiness)	9
4.4 Data stream	10
4.5 Freeze Freamen tarkastelu	12
4.6 Happisensori testi (Lambda testi)	12
4.7 On Board Monitoring	12
4.8 EVAP järjestelmän testaus	13
4.9 Ajoneuvon tiedot	13
5. Lisätiedot	14

1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset



Henkilövähinkojen ja ajoneuvon/testerin vaurioitumisen väältämiseksi lue tämä käytöohje huolellisesti ennen käyttöä ja noudata annettuja ohjeita.

- Käytä testeriä vain silloin kun ajoneuvo on turvallisessa paikassa.
- Älä käytä testeriä ajon aikana. Testeri vie huomion liikenteestä, mikä voi johtaa onnettomuuteen.
- Mikäli joudut työskentelemaan konetilassa tai ajoneuvon alla, käytä asian mukaista suojarustusta.
- Käytä ajoneuvoa vain hyvin ilmastoitussa tilassa.
- Varmista, että vaihde on P-asennossa (automaativaihteisto) tai vapaalla (manuaalivaihteisto) ja varmista, että pysäköintijarru on kytetty päälle.
- Pidä testeri kuivana ja puhtaana. Tarvittaessa voit pyhkiä testeriä puhtaalla rievulla käyttää mietoja puhdistusainetta.
- Älä koskaan tee testerillä toimintoja, joiden vaikutuksista et ole varma.
- Varmista testerin sopivuus omaan ajoneuvoosi ennen käyttöä.


2 Yleistä

2.1 Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD II)

- CARB (California Air Resources Board) kehitti OBD järjestelmän alun perin vuonna 1988 helpottamaan ajoneuvojen päästöjenhallinnan seurantaa. Teknologian kehityssä OBD II kehittyi tuomaan lisää toimintoja.
- OBD II on suunniteltu valvomaan päästöjenhallintajärjestelmää ja muita moottorin tärkeitä osia suorittaa jatkuvia tai säännöllisiä testejä ajoneuvolle ja moottorille. Mikäli järjestelmässä on ongelma OBD II järjestelmä sytyttää moottorin vikavalon (MIL) ajoneuvon ohjauspaneelissa. Järjestelmä myös tallentaa tärkeää vikaan liittyvää tietoa myöhempää korjausta ja vikadiagnoosia helpottamaan. Alla kolme tärkeää tallentuvaa tietoa.
- Vikavalon tila: päällä vai ei.
- Mitä vikakoodeja (DTC) on tallentunut.
- Sensorien tila


2.2 Vikakoodit (DTC - Diagnostic Trouble Codes)

OBD II vikakoodit ovat koodeja, jotka tallentuvat ajoneuvotietokoneeseen vian ilmetessä. Koodit tarkentavat, mihin ongelma/vika liittyy ja opastavat oikeaan suuntaan vikadiagnoosin/korjausten osalta. OBDII vikakoodit koostuvat viidestä merkistä. Ensimmäinen kirjain kertoo, mihin osakokonaisuuteen vika liittyy. Neljä myöhempää numeroa tarkentavat, mihin vika kohdistuu ja missä tilassa se on havaittu. Ohessa havainnekuva vikakoodin muodostumisesta.



2.2 Tiedonsiirtoliitännän (DLC) sijainti

DLC (Data Link Connector) liitäntä on standardin mukainen 16-napainen liitin, jolla testeri saadaan kytkettyä ajotietokoneeseen. DLC-liitäntä on yleensä noin 30cm päässä kojetaulusta sen alapuolella kuljettajan jalkatilassa. Joissain ajoneuvoissa se on tuhkakupin takana ja löytyy tuhkakupin irrottamalla. Tarkista portin sijainti ajoneuvon ohjekirjasta/valmistajalta.




Kuva: DLC-liitännän mahdollisia paikoja.

3 Vikakoodinlukijan käyttö

3.1 Vikakoodinlukijan esittely

- 1 OBD II Liitäntä**
Liittää testeriin ajotietokoneeseen
- 2 ENTER -painike**
Vahvistaa valinnan valikossa
- 3 EXIT -painike**
Peruuttaa valinnan/palaa takaisinpäin valikoissa
- 4 Ylös -painike**
Selaa valikoissa ylöspäin
- 5 Alas -painike**
Selaa valikoissa alasväin
- 6 "I/M"**
Pikasiirtymä I/M valmias -näkymään.



I/M Readiness					
IGN	Spark	DTC	0		
MIL		PdDTC	0		
MIS	Ø	EVAP	Ø		
FUE	✓	AIR	Ø		
CCM	✓	O2S	✗		
CAT	✓	HRT	✗		
HCAT	Ø	EGR	Ø		

Merkinnät:

- MIL Keltainen- Kojetaulussa vikavalo päällä
- MIL Harmaa- Kojetaulussa vikavalo ei päällä
- Ø -ei tuettu
- ✓ -valmis
- ✗ -keskeneräinen

3.2 Tekniset tiedot

Näyttö	2,4" TFT 262K värinäyttö
Käyttölämpötila	0 - +60 C
Varastointilämpötila	-20 - +70 C
Ulkopuolinen virtalähde	8-18V, virta tule DLC liitännän kautta ajoneuvon akulta
Mitat LxKxS	127x77.4x23.5mm
Netto-/brutttopaino	0.35kg



3.3 Tarvikkeet

- 1-92602 vikakoodinlukija
- Käyttöohjeet
- USB-johto

3.4 Vikakoodien selitteet

The DTC Lookup function is used to search for definitions of Code stored in the built-in Code library.

1. Päävalikosta valitse "LOOKUP"




Valitset haluamasi vikakoodi selaamalla Ylös ja alas näppäimillä. Valittavaa merkkiä voit vaihtaa liikkumalla sivuttain ENTER+YLÖS ja ENTER+ALAS painikeyhdistelmillä.

- Merkkikohtaisia vikakoodeja varten valitse ensin ajoneuvon malli.
- Mikäli vikakoodia ei löydy yleisistä, eikä valmistajakohtaisista ole yhteydessä ajoneuvon jälleenmyyjään selvittääksesi vikakoodi.

2. Poistu valikosta EXIT-painikkeella.

3.5 Ajoneuvon vikakoodit "review"

Tällä toiminnoilla voit katsoa tallennetut vikakoodit. Voit myös poistaa tallennetut vikakoodit.




Review

- Review DTC
- Delete DTC Date
- Delete All DTC Date

3.6 Asetukset "Setup"

Seuraavat asetukset ovat muutettavissa

1. Kieli – Valitse järjestelmän kieli
2. Mittojen ilmoitustapa – metriset tai englantilaiset mittayksiköt
3. Äänivalinta – Äänet pääällä tai pois
4. Tallennus – Tallennus pääällä tai pois
5. Palaute




Tool Setup

- Language
- Unit of Measure
- Beep
- Record
- Feedback

3.7 Tietoja testeristä "About"

Näet seuraavat testerin tiedot.



Tool Information

Software Version: 01.62.000


Hardware Version: 01.10.000

Serial Number: Autophix20170300000001

Supported: OBD-II/EOBD

3.8 I/M

Näyttää seuraavat päästöjenhallintaan liittyvät testit.



I/M Readiness		DTC	0
IGN	Spark	MIL	PdDTC
			0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	∅	EGR	∅


4 OBD II Diagnostiikka

VAROITUS: Älä liitä tai irrota mitään testauslaitteistoa kun moottori on käynnissä!

1. Sammuta ajoneuvosta virrat
2. Etsi 16-napainen DLC liittäntä
3. Liitä testeri liittimeen
4. Laita virrat päälle. Moottori voi olla käynnissä tai ei.
5. Valitse valikosta diagnostiikka "OBD II"
6. Vahvista enterillä

Mikäli yhdistysvirheilmoitus tulee:




- Varmista, että virrat ovat päällä.
- Varmista että Testerin liitin on kunnolla DLC- portissa.
- Käännä virrat pois, odota 10 sekuntia, käännä virrat päälle ja toista vaiheest 5 alkaen.



View Data	
J1850 VPW	X
J1850 PWM	X
ISO 15765-4 CAN11Bit	X
ISO 15765-4 CAN29Bit	X
ISO 14230 KWP	X
ISO 14230 KWP5BPS	...
ISO 9141-2	...
Entering system please wait...	

4.1 Koodien lukeminen



1. Valitse Koodien luku (Read codes). Jos koodeja löytyy, testeri näyttää ne kuvan osoittamalla tavalla.




2. Valitse koodit ja lue Enterillä
3. Koodien lukemisen jälkeen pääset EXIT painikkeella takaisin valikossa

4.2 Poista koodit

1. Valitse Poista koodit "Erase codes" painamalla ENTER



2. Testeri kysyy oletko varma, voit vahvistaa painamalla ENTER.



Huomioita:

- Ennen vikakoodien poistamista ota vikakoodit ylös, saat tarvita niitä vielä myöhempmin.
- Koodien poiston jälkeen käänny virrat ajoneuvosta pois ja takaisin pääle ja hae koodit uudestaan. Mikäli koodeja löytyy, seuraajoneuvon valmistajan antamia ohjeita vikakoodeihin liittyen.

4.3 I/M -valmiuden tarkistus (I/M Readiness)

I/M Readiness
Since DTCs Were Cleared
This Drive Cycle


Valitse valikosta I/M ja vahvista ENTERillä.

I/M valmius testaa ajoneuvon sytytystä / polttoainesyöttöä / muita päästökomponentteja. N/A tarkoittaa, että toiminto ei ole ko. ajoneuvossa saatavilla, INC tarkoittaa, että testi ei onnistu tai on kesken, OK tarkoittaa, että testi on suoritettu onnistuneesti.

I/M Readiness	
Misfire monitor	N/A
Fuel system monitor	N/A
Comprehensive component monitor	OK
Catalyst monitor	N/A
Heated catalyst monitor	N/A
Evaporative system monitor	N/A
Secondary air system monitor	N/A
Oxygen sensor monitor	INC
Oxygen sensor heater monitor	INC
EGR and/or VVT system monitor	INC

N/A tarkoittaa, että toiminto ei ole ko. ajoneuvossa saatavilla, INC tarkoittaa, että testi ei onnistu tai on kesken, OK tarkoittaa, että testi on suoritettu onnistuneesti.


4.4 Data stream




Valitse tietovirta "DATA STREAM" päävalikossa ja paina "ENTER" valitaksesi. Näytölle avautuu seuraava valikko.

Valitse katsoa kaikki kohteet "View all items" ja paina "ENTER". Näytölle avautuu seuraava valikko.


The left screenshot shows the "Datastream" menu with "View All Items" selected. The right screenshot shows a list of data streams under "All Datastream", including FUELSYSA (0L), FUELSYSB (N/A), LOAD_PCT (0.0%), ECT (53°C), SHRTFT1 (32.8%), and LONGFT1 (0.0%).




Liiku valikossa ylös- ja alas-painikkeilla. Voit katsoa rivikohtaista lisätietoa painamalla "ENTER". Vahvista "ENTER":llä nähdäksesi seuraavanlainen data.



Liiku valikossa ylös ja alas voit siirtyä sivujen välillä painamalla ENTER+YLÖS ja ENTER+ALAS. Pääset palaamaan valikosta painamalla EXIT.



Jos haluat lisätietoa lyhenteistä, saat ne näkyviin painamalla "ENTER"



Valitse "View Graphic Items" graafisen tiedon tarkastelu tietovirta valikossa "ENTER" painikkeella. Näytölle tulee seuraava näkymä.



Voit liikkua sivujen välillä painamalla ENTER + YLÖS ja ENTER + ALAS. ENTER painikkeella voit siirtyä valitussa kohdassa olevan tiedon tarkasteluun. EXIT painike palauttaa valikossa.

Piirrettävien kaavioiden yhtäaikainen maksimi on 3. Palaa valikossa painamalla EXIT. Voit tarkastella kaikkea tietoa samanaikaisesti tai valita tietyn muuttujan ja seurata sen arvoja.

4.5 Freeze Framen tarkastelu

Kun päästöihin liittyvä vikakoodi ilmenee, tallentaa ajotietokone automaattisesti järjestelmässä olevat anturiarvot.

Huom. Jos vikakoodeja on jo poistettu Freeze Frame dataan ei välttämättä enää pääse käksiksi.

Freeze Frame	
DTC that caused required freeze frame data storage	U04D5
Fuel system 1 status	N/A
Fuel system 2 status	

4.6 Happisensori testi (Lambda testi)

OBD II järjestelmissä happitunnistinten tietoa tarkkaillaan ja niiden avulla voidaan saada selville, mikäli polttoainetehokkuuden tai päästöjen kanssa on ongelmia.

O2 testejä ajoneuvo tekee automaattisesti, kun moottorin käyntiarvot ovat tietyin vaihteluvälin sisällä. Testerin O2 toiminnolla on mahdollista katsoa ajotietokoneelle tallentuneita viimeisimpää testejä.

O2 testi ei toimi ajoneuvoissa joissa käytetään CAN (controller area network) tiedonsiirtoa. CAN-ajoneuvoille katso kohta 4.7 käyttöohjeesta.

Valitse "O2 sensor test" valikosta. Voit tarkastella eri sensorien arvoja riippuen ajoneuvosta.

Select O2 Sensor	Bank1-Sensor2
Bank1-Sensor2	Rich to lean sensor(V) Lean to rich sensor(V) Minimum sensor voltage Maximum sensor voltage Time transitions

4.7 On Board Monitoring

On-Board Monitoring
Test \$02 Data
Test \$03 Data
Test \$05 Data
Test \$08 Data
Test \$0B Data

Tällä toiminnolla voit lukea OBD seurannan tuloksia tietyistä järjestelmistä/komponenteista.
Valitse OBD valikosta "On board monitoring" painamalla ENTER painiketta ja saat seuraavan näkymän.


On-Board Monitoring	
Component ID	\$5e
Limit Type	Max
Test Value	33733
Minimum Limit	-----
Status	Pass

Voit liikkua YLÖS ja ALAS painikkeilla ja tarkastella eri testien tietoja painamalla ENTER painiketta.

EXIT painikkeella pääset palaamaan valikossa.

4.8 EVAP järjestelmän testaus

EVAP testillä voit havaita vuotoja ajoneuvon EVAP järjestelmässä. Testeri ei tee erillistä testiä, mutta pyytää ajotietokonetta testaamaan EVAP järjestelmän. Ennen tämän toiminnon käyttöä varmista ajoneuvon valmistajalta/ohjekirjasta, että testin voi tehdä ja liittyvä testin tekemiseen erillisä toimenpiteitä.



Valitse EVAP testi painamalla ENTER. Näytölle tulee lisätietoa EVAP järjestelmästä. Jotkut automerkkit/mallit estävät testin tekemisen testerillä, tällöin näytölle tulee seuraava testi. Ole yhteydessä merkkihuoltoon EVAP testin tehäksesi.

4.9 Ajoneuvon tiedot

Vehicle information	
Vehicle Identification Number (VIN) :	LCFJD52E76H008345
Calibration Identifications (CID) :	CID1:WD2211562A155070
Calibration Verification Numbers (CVN) :	CVN:E95898A6

Valitse "Vehicle info"

5. Lisätiedot

Huolehdii sähkölaitteiden ympäristöystävällisestä hävittämisestä. Sähkölaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Sähkö ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaan on loppuun käytetty sähkölaitteet kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Lisätietoa kierrätysmahdollisuuksista saat oman paikkakuntasi viranomaisilta.

Maahantuojat: STARTAX FINLAND OY
www.startax.net

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Säkerhetsåtgärder och varningar	16
2 Information	16
2.1 Omborddiagnostik (OBD II).....	16
2.2 Diagnostiska felkoder (DTCs)	17
2.3 Plats för datalänkanslutningen (DLC)	17
3 Användning skanningsverktyget	18
3.1 Verktygsbeskrivning - CARLUX S200.....	18
3.2 Specifikationer	19
3.3 Tillbehör inkluderade	19
3.4 DTC-Lookup	19
3.5 Granska "Review"	20
3.6 Verktyg /SETUP	20
3.7 Om	20
3.8 I/M	21
4 OBD II Diagnostik	21
4.1 Läs koder	22
4.2 Radera koder	22
4.3 I/M-Beredskap (I/M Readiness)	23
4.4 Data stream.....	24
4.5 Visa Freeze Frame	25
4.6 O2 sensortest	26
4.7 On Board Monitoring test	26
4.8 EVAP-systemtest	27
4.9 Fordonsinformation	27
5. Kompletterande data.....	28

1 Säkerhetsåtgärder och varningar



**För att förhindra personskador eller skador på fordon och/
eller skanningsverktyget, läs först denna bruksanvisning med
följande säkerhetsåtgärder vid arbete på ett fordon:**

- Utför alltid fordonstester i en säker miljö
- Försök inte använda eller observera verktyget under körning av ett fordon. Om du använder eller observerar verktyget kan föraren att distraheras och kan orsaka en dödsolycka.
- Använd ögonskydd som uppfyller ANSI-standarderna.
- Använd fordonet i ett väl ventilerat arbetsområde: Avgaserna är giftiga.
- Sätt växellådan i PARK (för automatisk växellåda) eller NEUTRAL (för manuell växellåda) och se till att parkeringsbromsen är inkopplad.
- Håll skanningsverktyget torrt, rent, fritt från olja/vatten eller fett. Använd ett milt rengöringsmedel på en ren trasa för att rengöra utsidan av skanningsverktyget vid behov.
- Använd inte testarfunktioner om du inte är säker på hur de påverkar fordonet.

2 Information

2.1 Omborddiagnostik (OBD II)

- Den första generationen av omborddiagnostik (kallad OBD II) utvecklades av California Air Resources Board (CARB) och implementerades 1988 för att övervaka några av avgasreningskomponenterna på fordon. I takt med att tekniken utvecklades och viljan att förbättra det ombordbaserade diagnosssystemet ökade utvecklades en ny generation av omborddiagnosssystem. Denna andra generation av omborddiagnostikregler kallas "OBD II".
- OBD II-systemet är konstruerat för att övervaka avgasreningssystem och viktiga motorkomponenter genom att utföra antingen kontinuerliga eller periodiska provningar av specifika komponenter och fordonsförhållanden. När ett problem upptäcks slår OBD II-systemet på en varningslampa (MIL) på fordonets instrumentpanel för att varna föraren vanligtvis med frasen "Kontrollera motor" eller "Servicemotor snart". Systemet lagrar också viktig information om det upptäckta felet så att en tekniker kan hitta och åtgärda problemet korrekt. Här nedan följer tre bitar av sådan värdefull information:

1. Om felfunktionslampan (MIL) är kommenderad "på" eller "Av".
2. Vilka, om några, diagnostiska felkoder (DTCs) lagras;
3. Beredskapsövervakare står.

2.2 Diagnostiska felkoder (DTCs)

OBD II Diagnostic Trouble Codes är koder och lagras av ombord datordiagnosiksystemet som svar på ett problem som finns i fordonet. Dessa koder identifierar ett visst problemområde och är avsedda att ge dig en vägledning om var ett fel kan uppstå i ett fordon. OBD II Diagnostic Trouble Codes består av en femsiffrig alfanumerisk kod. Det första tecknet, en bokstav, identifierar vilket styrsystem som innehåller koden. De övriga fyra tecknen, alla siffror, ger ytterligare information om var DTC har sitt ursprung och vilka driftsförhållanden som gjorde att den ställdes in. Bredvid är ett exempel för att illustrera siffrornas struktur:




Bild: Förlägning av en diagnostisk felkod.

2.3 Plats för datalänkanslutningen (DLC)

DLC (Data Link Connector eller Diagnostic Link Connector) är den standardiserade 16-håls kontakt där diagnostiska skanningsverktyg samverkar med fordonets fordonsdator. DLC:t ligger vanligtvis 12 tum från instrumentpanelens mitt (streck), under eller runt förarsidan för de flesta fordon. Om Data Link Connector inte finns under instrumentpanelen bör en etikett finnas där och avslöja dess plats. För vissa asiatiska och europeiska fordon ligger DLC bakom askfatet och askkoppen måste tas bort för att komma åt kontakten. Om DLC inte kan hittas, se fordonets servicemanual för platsen.




Bild: DLC-kontakten (vänster) finns i det område av bilens interiör som ses till höger (svart pil).

3 Användning skanningsverktyget

3.1 Verktygsbeskrivning - CARLUX S200

1. OBD II CONNECTOR - Ansluter skanningsverktyget till fordonets Data Link Connector (DLC).


2. ENTER BUTTON - Bekräftar ett val (eller en åtgärd) från en meny.

3. EXIT BUTTON - Avbryter ett val (eller en åtgärd) från en meny eller återgår till menyn. Det används också för att avsluta DTC-uppslagsskärmen.

4. UP SCROLL BUTTON - Flyttar upp genom meny- och undermenyalternativ i menyläge. När mer än en skärm med data hämtas flyttas den uppåt genom den aktuella skärmen till föregående skärmar för ytterligare data.

5. DOWN SCROLL BUTTON - Flyttar nedåt genom meny- och undermenyalternativ i menyläge. När mer än en skärm med data hämtas flyttas du nedåt genom den aktuella skärmen till nästa skärmar för ytterligare data.

6. "I/M"BUTTON - Snabb kontroll av utsläppsberedskap och verifiering av körcykel.



I/M Readiness					
IGN	Spark	DTC	0		
MIL	✖	PdDTC	0		
MIS	∅	EVAP	∅		
FUE	✓	AIR	∅		
CCM	✓	O2S	✗		
CAT	✓	HRT	✗		
HCAT	∅	EGR	∅		

Anmärkningar:

MIL Gul- Dashboard MIL ON
MIL Grå- instrumentpanel MIL AV 0

- ∅ - Inget stöd
- ✓ - komplett
- ✗ - inte komplett

3.2 Specifikationer

Skärm:	2,4-tums TFT 262 K äkta färg
Driftstemperatur:	0 till 60 °C
Lagringstemperatur:	-20 till 70 °C
Extern effekt:	8,0 till 18,0 V ström som tillhandahålls via fordonsbatteriet
Mått:	124 x 77,4 x 23,5 mm
Vikt:	0,35 kg



3.3 Tillbehör inkluderade

- Använderhandbok - Induktioner på verktygsdrift.
- USB-kabel - Används för att upgradera skanningsverktyget.

3.4 DTC-Lookup

Funktionen DTC-sökning används för att söka efter definitioner av kod som lagras i det inbyggda kodbiblioteket.

- 1) Använd upp/ ner-rullningsknappen på huvudmenyn för att välja koduppslag och tryck på RETUR-knappen.



Fråga felkoden, tryck på retur + uppåt, markören till vänster; tryck på enter + nedåt, markören till höger.

- För tillverkarspecifika koder måste du välja ett fordonsnamn på en extra skärm för att leta efter DTC-definitioner.
- Om det inte gick att hitta någon definition (SAE eller Manufacturer Specific) visar skanningsverktyget "DTC-definition hittades inte! Se fordonsservice "manual!"

- 2) Om du vill gå ut till huvudmenyn trycker du på EXIT-knappen.

3.5 Granska "Review"

Den här funktionen används för att granska den registrerade DTC. This function is used to review the recorded DTC. Välj Granska i huvudmenyn och tryck på Retur så visar skärmen gränssnittet enligt nedan:

Review

Review DTC

Delete DTC Date

Delete All DTC Date

3.6 Verktyg /SETUP

Med skanningsverktyget kan du göra följande justeringar och inställningar:

1. Välj språk: Väljer önskat språk.
2. Mättenhet: Ställ in mätetet på engelska eller metriskt.
3. Signalljud: Slå på/av pipsignal.
4. Spela in: PÅ/ AV posten.
5. Feedback.

Tool Setup

Language

Unit of Measure

Beep

Record

Feedback

3.7 Om

Välj [About] och det visas enligt följande:

Tool Information

Software Version:
01.62.000

Hardware Version:
01.10.000

Serial Number:
Autophix20170300000001

Supported:
OBD-II/EOBD

3.8 I/M

Välj [I/M] och det visas enligt följande:



I/M Readiness			
IGN	Spark	DTC	0
MIL		PdDTC	0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	∅	EGR	∅


4 OBD II Diagnostik

VARNING: Anslut eller koppla inte bort någon testutrustning med tändning på eller motorn igång.

1. Stäng av tändningen.
2. Lokalisera fordonets 16-stifts datalänkkontakt (DLC).
3. Anslut skanningsverktygskabelkontakten till fordonets DLC.
4. Slå på tändningen. Motorn kan vara avstängd eller igång.
5. Tryck på RETUR för att gå in i huvudmenyn. UPP /DOWN för att välja Diagnostik på menyn.
6. Tryck på RETUR för att bekräfta.

Om meddelandet "LINKING ERROR!" visas på displayen.




- Kontrollera att tändningen är PÅ.
- Kontrollera om skanningsverktygets OBD II-kontakt är ordentligt ansluten till fordonets DLC.
- Stäng av tändningen och vänta i ca 10 sekunder. Slå tillbaka tändningen till "på" och upprepa proceduren från steg 5.



View Data	
J1850 VPW	X
J1850 PWM	X
ISO 15765-4 CAN11Bit	X
ISO 15765-4 CAN29Bit	X
ISO 14230 KWP	X
ISO 14230 KWP5BPS	...
ISO 9141-2	...
Entering system please wait...	

4.1 Läs koder



1. Välj Read codes och tryck på RETUR i Diagnostikmenyn. Om det finns några koder visas skärmen koderna som visas nedan:




2. Enligt ovanstående bild för att välja ett annat objekt genom att trycka på UPP eller NER och tryck på RETUR för att bekräfta.
3. När du har tittat på alla koder kan du trycka på EXIT för att återgå till föregående meny.

4.2 Radera koder

- 1)Välj Erase codes, skärmen visar gränssnittet som visas nedan. Tryck på RETUR för att radera DTC:ar, så visar skärmen gränssnittet enligt nedan:



2. Enligt ovanstående bild för att trycka på RETUR och skärmen kommer att visa gränssnittet som visas på nästa sida:




Anteckningar:

- Innan du utför den här funktionen, se till att hämta och registrera felkoderna.
- När du har rensat bör du hämta felkoder en gång till eller slå på tändningen och hämta koder igen. Om det fortfarande finns några felkoder i systemet, vänligen felsök koderna med hjälp av en fabriksdiagnosguide, rensa sedan koderna och kontrollera igen.

4.3 I/M-Beredskap (I/M Readiness)

Välj 1/M Beredskap och tryck på ENTER, skärmen visar gränssnittet som visas nedan:




I/M beredskap är att testa Misfire / Fuel system / Omfattande komponent, Du kan använda UPP eller NER knappen för att välja och trycka på RETUR, visas enligt följande:

I/M Readiness	
Misfire monitor	N/A
Fuel system monitor	N/A
Comprehensive component monitor	OK
Catalyst monitor	N/A
Heated catalyst monitor	N/A
Evaporative system monitor	N/A
Secondary air system monitor	N/A
Oxygen sensor monitor	INC
Oxygen sensor heater monitor	INC
EGR and/or VVT system monitor	INC

N/A betyder inte tillgängligt på detta fordon, INC betyder ofullständig eller inte redo, OK betyder Slutförd eller Monitor Ok.

4.4 Data stream




Tryck på UPP- eller NED-knappen för att välja DataStröm i huvudmenygränssnittet och tryck sedan på RETUR-knappen för att bekräfta, skärmen visar gränssnittet som visas bredvid:

Välj [View All Items] och tryck på RETUR-knappen, skärmen visar gränssnittet som visas nedan:

Datastream	
PID07	Get supported data stream.Loading...


All Datastream	
FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0. 0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32. 8%
LONGFT1	0. 0%



Bläddra sida, tryck upp ta sista sidan eller tryck ner ta nästa sida. Välj en, tryck på [ENTER] för att visa informationen.
Välj [select items] och tryck på enter knappen. Därefter trycker du på enter knappen igen, som visas enligt följande:


Selected Datastream	
FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0. 0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32. 8%

Rulla sida, tryck på retur + upp, till föregående sida, tryck på enter + down, nästa sida.
När markerade objekt har markerats och tryck på avsluta visas skärmen enligt följande:




Rulla sida, tryck uppåt till sista sidan eller tryck ned till nästa sida.

Om du vill veta medel för förkortningsdata kan du trycka på ENTER-knappen, skärmen visar gränssnittet enligt nedan:



Välj [View grafiska Items] i Dataström-menyn och tryck på ENTER, skärmen visar gränssnittet enligt nedan:



Bläddra sida, tryck på enter + upp, till föregående sida, tryck på enter + nedåt, nästa sida. Tryck på enter knappen igen för att välja.

Tryck på EXIT för att återgå till visning:

Max lines är 3.

Tryck på EXIT för att återgå till föregående meny.


Du kan visa alla dataströmsobjekt eller välja ett visst objekt med livedata med ett diagram.

4.5 Visa Freeze Frame

När ett utsläppsrelaterat fel uppstår registreras ett ögonblicksbild av aktuell fordonsparameter av ECU.

Om DTC har raderats har Freeze data eventuellt inte lagrats i fordonet.

Välj Freeze Frame i huvudmenygränssnittet, skärmen visar gränssnittet enligt nedan:




Du kan använda upp/ NED-knappen för att visa data. Tryck på EXIT för att återgå till Diagnostikmenyn.

4.6 O2 sensortest


OBD II-förordningar som fastställts av SAE kräver att relevanta fordon övervakar och testar syresensorerna (O2) för att identifiera problem relaterade till bränsleeffektivitet och fordonsutsläpp. Dessa provningar är inte provningar på begäran och de utförs automatiskt när motorns driftsförhållanden ligger inom angivna gränser. Dessa testresultat sparas i den inbyggda datorns minne.
O2-sensortestfunktionen gör det möjligt att hämta och visa O2 sensormonitoringresultat för de senast utförda testerna från fordonets fordonsdator.

O2-sensortestfunktionen stöds inte av fordon som kommunicerar med hjälp av ett styrenhetssområdesnätverk (CAN). För O2 sensortestresultat för CAN-utrustade fordon, se kapitel "On-Board Mon. Test".

Välj O2 SensorTest i diagnostikmenyn och tryck på ENTER så visas skärmen enligt nedan:
Tryck på ENTER-knappen, skärmen visas som visas nedan (Data kommer att vara olika varje gång):



4.7 On Board Monitoring test



Denna funktion kan användas för att läsa Resultaten av ombord diagnostisk övervakning. Provningar för specifika komponenter/system.

Välj Inbyggd övervakning i diagnostikmenyn och tryck på ENTER så visas skärmen enligt nedan (data kommer att vara olika varje gång):


Du kan använda UPP- eller NED-knappen för att välja ett objekt och trycka på ENTER, skärmen visar som visast nedan (Data kommer att vara olika varje gång):

On-Board Monitoring	
Component ID	\$5e
Limit Type	Max
Test Value	33733
Minimum Limit	-----
Status	Pass

Tryck på EXIT för att återgå till Diagnostikmenyn.

4.8 EVAP-systemtest

Med EVAP-testfunktionen kan du initiera ett läckagetest för fordonets EVAP-system. CReaderVI utför inte läckagetestet, utan signalerar till fordonets fordonsdator för att initiera testet. Innan du använder systemprovningsfunktionen, se fordonets servicereparationshandbok för att bestämma de procedurer som krävs för att stoppa provningen.



Välj EVAP System Test och tryck på ENTER, skärmen visar relativ information om EVAP-systemet. Vissa fordonstillverkare tillåter inte externa anordningar att styra fordonssystemet. Om bilen stöder denna funktion visas den enligt bredvid:

4.9 Fordonsinformation

Vehicle information	
Vehicle Identification Number (VIN) :	LCFJD52E76H008345
Calibration Identifications (CID) :	CID1 : WD2211562A155070
Calibration Verification Numbers (CVN) :	CVN : E95898A6

Välj [Fordonsinformation] och tryck på ENTER, skärmen visar informationen, till exempel VIN (Fordonsidentifieringsnummer), CID (Kalibrering 1D) och CVN (Kalibreringsverifieringsnummer), som visas nedan (olika bilar visar olika data):

Tryck på EXIT för att återgå till Diagnostikmenyn.

5. Kompletterande data

Kassera inte elektriska apparater med hushållsavfallet! Baserat på 2012/19/EU-direktiv måste allt elektriskt och elektroniskt skrot samlas in separat och bortskaffas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt för återvinning. Kontakta din kommun- eller stadsförvaltning angående avfallshanteringsalternativ för elektriskt och elektroniskt skrot.

Importör STARTAX FINLAND OY

www.startax.net

Contents

1 Safely Precautions and Warnings	30
2 General Information.....	30
2.1 On-Board Diagnostics (OBD) II	30
2.2 Diagnostic Trouble Codes (DTCs)	30
2.3 Location of the Data Link Connector (DLC)	31
3. Using the Scan Tool.....	32
3.1 Tool Description -CARLUX S200	32
3.2 Specifications	33
3.3 Accessories Included.....	33
3.4 DTC Lookup	33
3.5 Review	34
3.6 Tool/Setup	34
3.7 About.....	34
3.8 I/M	35
4 OBD II Diagnostics	35
4.1 Read Codes	36
4.2 Erase Codes	36
4.3 I/M Readiness	37
4.4 Data stream.....	38
4.5 View Freeze Frame	40
4.6 O2 sensor test.....	40
4.7 On Board monitor test	41
4.8 EVAP System Test	41
4.9 Vehicle Info	42
5. Additional information.....	42

1 Safely Precautions and Warnings



To prevent personal injury or damage to vehicles and/or the scan tool, Read this instruction manual first and observe the following safety precautions at a minimum whenever working on a vehicle:

- Always perform automotive testing in a safe environment
- Do not attempt to operate or observe the tool while driving a vehicle. Operating or observing the tool will cause driver distraction and could cause a fatal accident.
- Wear safety eye protection that meets ANSI standards.
- Operate the vehicle in a well ventilated work area: Exhaust gases are Poisonous.
- Put the transmission in PARK (for automatic transmission) or NEUTRAL (for manual transmission) and make sure the parking brake is engaged.
- Keep the scan tool dry, clean, free from oil/water or grease. Use a mild detergent on a clean cloth to clean the outside of the scan tool, when necessary.
- Do not use tester functions if you are not sure how they affect the vehicle.


2 General Information

2.1 On-Board Diagnostics (OBD) II

- The first generation of On-Board Diagnostics (called OBD I) was developed by the California Air Resources Board (CARB) and implemented in 1988 to monitor some of the emission control components on vehicles. As technology evolved and the desire to improve the On-Board Diagnostic system increased, a new generation of On-Board Diagnostic system was developed. This second generation of On-Board Diagnostic regulations is called "OBD II".
- The OBD II system is designed to monitor emission control systems and key engine components by performing either continuous or periodic tests of specific components and vehicle conditions. When a problem is detected, the OBD II system turns on a warning lamp (MIL) on the vehicle instrument panel to alert the driver typically by the phrase "Check Engine" or "Service Engine Soon". The system will also store important information about the detected malfunction so that a technician can accurately find and fix the problem. Here below follow three pieces of such valuable Information:
 1. Whether the Malfunction Indicator Light (MIL) is commanded 'on' or 'Off';
 2. Which, if any, Diagnostic Trouble Codes (DTCs) are stored;
 3. Readiness Monitor States.

2.2 Diagnostic Trouble Codes (DTCs)


OBD II Diagnostic Trouble Codes are codes that are stored by the on-board computer diagnostic system in response to a problem found in the vehicle. These codes identify a particular problem area and are intended to provide you with a guide as to where a fault might be occurring within a vehicle. OBD II Diagnostic Trouble Codes consist of a five-digit alphanumeric code. The first character, a letter, identifies which control system sees the code. The other four characters, all numbers, provide additional information on where the DTC originated and the operating conditions that caused it to be set. Below is an example to illustrate the structure of the digits:



Explanation of a diagnostic trouble code.

2.3 Location of the Data Link Connector (DLC)

The DLC (Data Link Connector or Diagnostic Link Connector) is the standardized 16-cavity connector where diagnostic scan tools interface with the vehicle's on-board computer. The DLC is usually located 12 inches from the center of the instrument panel (dash), under or around the driver's side for most vehicles. If the Data Link Connector is not located under the dashboard, a label should be there revealing its location. For some Asian and European vehicles, the DLC is located behind the ashtray and the ashtray must be removed to access the connector. If the DLC cannot be found, refer to the vehicle's service manual for the location.



The DLC connector (left) can be found in the area of the car interior seen at right (black arrow).

3. Using the Scan Tool

3.1 Tool Description -CARLUX S200

1. OBD II CONNECTOR

Connects the scan tool to the vehicle's Data Link Connector (DLC).

2. ENTER BUTTON

Confirms a selection (or action) from a menu.

3. EXIT BUTTON

Cancels a selection (or action) from a menu or returns to the menu. It is also used to exit DTC Lookup screen.

4. UP SCROLL BUTTON


Moves up through menu and submenu items in menu mode. When more than one screen of data is retrieved, moves up through the current screen to the previous screens for additional data.

5. DOWN SCROLL BUTTON

Moves down through menu and submenu items in menu mode. When more than one screen of data is retrieved, moves down through the current screen to next screens for additional data.

6. "I/M"BUTTON

Quick State Emissions readiness check and drive cycle verification.



I/M Readiness			
IGN	Spark	DTC	0
MIL	PCM	PdDTC	0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	∅	EGR	∅

Remarks:

MIL Yellow- Dashboard MIL ON

MIL Gray-Dashboard MIL OFF 0

∅ not support

✓ complete

✗ not complete

3.2 Specifications

Display	2.4" TFT 262K true color
Operating Temperature	0 - +60 C (32 to 140 F)
Storage Temperature	-20 - +70 C (-4 to 158 F)
External Power	8-18V, power provided via vehicle battery
Dimensions:	127x77.4x23.5mm
Weight	0.35kg


3.3 Accessories Included

- 1-92602 code reader
- User's Manual -- Instructions on tool operations.
- USB cable - Used to upgrade the scan tool.

3.4 DTC Lookup

The DTC Lookup function is used to search for definitions of Code stored in the built-in Code library.

1. From the Main Menu, use the UP/DOWN scroll button to select the Code Lookup and press the ENTER button.




Query the fault code, press enter + up, the cursor to the left; press enter + down, the cursor to the right.

- For manufacturer specific codes, you'll need to select a vehicle make on an additional screen to look for DTC definitions.
 - If definition could not be found (SAE or Manufacturer Specific), the scan tool displays "DTC definition not found! Please refer to vehicle service "manual!"
2. To exit to the Main Menu, press the EXIT button.

3.5 Review


This function is used to review the recorded DTC. Select Review in the Main Menu and press Enter and the screen will display the interface as shown below:



3.6 Tool/Setup

The scan tool allows you to make the following adjustments and settings:

1. Select Language: Selects the desired language.
2. Unit of Measure: Set measure to English or Metric.
3. Beep Set: Turns ON/OFF beep.
4. Record: ON/OFF the Record.
5. Feedback.



3.7 About

Choose [About] and it displays as follow:



3.8 I/M

Choose [I/M] and it displays as follow:

 OBDII	 I/M	 Setup
 Lookup	 Review	 About

I/M Readiness			
IGN	Spark	DTC	0
MIL		PdDTC	0
MIS	Ø	EVAP	Ø
FUE	✓	AIR	Ø
CCM	✓	O2S	X
CAT	✓	HRT	X
HCAT	Ø	EGR	Ø

4 OBD II Diagnostics

CAUTION: Don't connect or disconnect any test equipment with ignition on or engine running.

1. Turn the ignition off.
2. Locate the vehicle's 16-pin Data Link Connector (DLC).
3. Plug the scan tool cable connector into the vehicle's DLC.
4. Turn the ignition on. Engine can be off or running.
5. Press ENTER to enter Main Menu. UP /DOWN button to select Diagnostics from the menu.

 OBDII	 I/M	 Setup
 Lookup	 Review	 About

View Data	
J1850 VPW	X
J1850 PWM	X
ISO 15765-4 CAN11Bit	X
ISO 15765-4 CAN29Bit	X
ISO 14230 KWP	X
ISO 14230 KWP5BPS	...
ISO 9141-2	...
Entering system please wait...	


6. Press ENTER to confirm.

If "LINKING ERROR!" message shows on the display.


- Verify that the ignition is ON;
- Check if the scan tool's OBD II connector is securely connected to the vehicle's DLC;
- Turn the ignition 'off' and wait for about 10 seconds. Turn the ignition back to 'on' and repeat the procedure from step 5.

4.1 Read Codes

1. Select Read Codes and press ENTER in Diagnostic Menu. If there are some codes, The screen will display the codes as shown below:




2. According to the above figure to select different item by pressing UP or DOWN and press ENTER to confirm.




3. After viewing all the codes, you can press EXIT to return to the previous menu.

4.2 Erase Codes

1. Select Erase Codes, the screen will display the interface as shown below. Press ENTER to erase DTC's, and the screen will display the interface as shown below:




2. According to the above figure to press ENTER and the screen will display the interface as shown on the next page:

**Notes:**

- Before performing this function, make sure to retrieve and record the trouble codes.
- After clearing, you should retrieve trouble codes once more or turn ignition on and retrieve codes again. If there are still some trouble codes in the system, please troubleshoot the codes using a factory diagnosis guide, then clear the codes and recheck.

4.3 I/M Readiness




Select 1/M Readiness and press ENTER, the screen will display the interface as shown on left:

I/M readiness is to test Misfire / Fuel system / Comprehensive component, You can use UP or DOWN button to select and press ENTER, shown as follow:

I/M Readiness	
Misfire monitor	N/A
Fuel system monitor	N/A
Comprehensive component monitor	OK
Catalyst monitor	N/A
Heated catalyst monitor	N/A
Evaporative system monitor	N/A
Secondary air system monitor	N/A
Oxygen sensor monitor	INC
Oxygen sensor heater monitor	INC
EGR and/or VVT system monitor	INC


N/A means not available on this vehicle, INC means incomplete or not ready, OK means Completed or Monitor Ok.

4.4 Data stream




Press UP or DOWN button to select Data Stream in Main Menu interface and then press ENTER button to confirm, the screen will display the interface as shown here:

Select [View All Items] and press ENTER button, the screen will display the interface as shown below:




Scroll page, press up ta last page, or press down to next page. Select one, press [ENTER] to display the details.

Choose [select items] and press enter button. After that, press enter button again, shown as here:




Scroll page, press enter + up, to previous page, press enter + down, the next page.

After selected items and press exit, the screen will display as on here:




Scroll page, press up to last page, or press down to next page.

If you want to know means of the abbreviation data, you can press the ENTER Button, the screen will display the interface as shown here:



Select [View Graphic Items] in Data stream menu and press ENTER, the screen Will display the interface as shown here:



Scroll page, press enter + up, to previous page, press enter + down, the next page. Press enter button again to choose.

Press EXIT to return to display:

Max lines is 3.

Press EXIT to return to previous menu.


You can view all data stream items or select a certain item of live data with a graph.

4.5 View Freeze Frame

When an emission-related fault occurs, a snapshot of current vehicle parameter are recorded by the ECU.

Note: if DTCs were erased, Freeze Data may not be stored in vehicle.

Select Freeze Frame in main menu interface, the screen will display the interface as shown below:



You can use UP/ DOWN button to view the data. Press EXIT to return to Diagnostic Menu.

4.6 O2 sensor test

OBD II regulations set by the SAE require that relevant vehicles monitor and test the oxygen (O₂) sensors to identify problems related to fuel efficiency and vehicle emissions. These tests are not on-demand tests and they are done automatically when engine operating conditions are within specified limits. These test results are saved in the on-board computer's memory.

The O₂ Sensor Test function allows retrieval and viewing of O₂ sensor monitor test results for the most recently performed tests from the vehicle's on-board computer. The O₂ Sensor Test function is not supported by vehicles which communicate using a controller area network (CAN). For O₂ Sensor Test results of CAN-equipped vehicles, see chapter "On-Board Mon. Test".

Select O₂ Sensor Test in Diagnostic menu and press ENTER and The Screen will display as shown below:

Press ENTER button, The screen will display as shown below (Data will be different everytime):

The image contains two side-by-side screenshots of a diagnostic interface. The left screenshot shows a 'Select O2 Sensor' screen with 'Bank1-Sensor2' highlighted. The right screenshot shows a 'Bank1-Sensor2' screen with a list of sensor parameters: 'Rich to lean sensor(V)', 'Lean to rich sensor(V)', 'Minimum sensor voltage', 'Maximum sensor voltage', and 'Time transitions'.

4.7 On Board monitor test

On-Board Monitoring

Test \$02 Data

Test \$03 Data

Test \$05 Data

Test \$08 Data

Test \$0B Data

This function can be utilized to read The results of on-board diagnostic monitoring. Tests for specific components/systems.

Select On-board Monitoring in Diagnostic Menu and press ENTER and the screen will display as shown here (Data will be different everytime):

On-Board Monitoring

Component ID	\$5e
Limit Type	Max
Test Value	33733
Minimum Limit	-----
Status	Pass

You can use UP or DOWN button to select an item and press ENTER, the screen will display as shown here. (Data will be different everytime)

Press EXIT to return to Diagnostic Menu.

4.8 EVAP System Test

The EVAP test function lets you initiate a leak test for the vehicle's EVAP system. The CReaderVI does not perform the leak test, but signals to vehicle's on-board Computer to initiate the test. Before using the system test function, refer to The vehicle's service repair manual to determine the procedures necessary to stop the test.

Evap System Test

Evaporative system leak
test not supported

Select EVAP System Test and press ENTER, the screen will display the relative information about EVAP system. Some vehicle manufacturers do not allow External devices to control vehicle system. If the car supports this function, it will display as left:

4.9 Vehicle Info

Vehicle information

Vehicle Identification Number (VIN) :

LCFJD52E76H008345

Calibration Identifications (CID) :

CID1:WD2211562A155070

Calibration Verification Numbers (CVN) :

CVN:E95898A6

Select [Vehicle Info] and press ENTER, the screen will display the information, such as VIN (Vehicle identification Number), CID (Calibration 1D) and CVN (Calibration verification number), as shown below (different cars will show different data):

Press EXIT to return to Diagnostic Menu.

5. Additional information

Do not dispose of electrical devices with the household waste! Based on 2012/19/EU directive all Electrical and electronic scrap must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner for recycling. Please contact your community or city administration regarding disposal options for electrical and electronic scrap.

Importer: STARTAX FINLAND OY

www.startax.net

Sisukord

1. Ohutusabinöud ja hoiatused.....	44
2. Üldteave.....	44
2.1. Pardadiagnostika (On-Board Diagnostics (OBD)) II	44
2.2 Diagnostika veakoodid (DTC)	44
2.3 Andmelüli pistiku (Data Link Connector (DLC) asukoht	45
3. Skanneri kasutamine.....	46
3.1 Töövahendi kirjeldus – CARLUX S200	46
3.2 Tehnilised andmed	47
3.3 Komplekti kuuluvad tarvikud	47
3.4 Diagnostika veakoodi otsing	47
3.5 Ülevaade	48
3.6 Töövahend/seadistamine	48
3.7 Meist.....	48
3.8 I/M	49
4. OBD II diagnostika	49
4.1 Koodide lugemine	50
4.2 Koodide kustutamine	50
4.3 I/M valmidus	51
4.4 Andmevoog	52
4.5 Stoppkaadri vaatamine	54
4.6 Hapnikuanduri kontroll	54
4.7 Pardamonitori kontroll	55
4.8 Kütuseaurude (EVAP) süsteemi kontroll	55
4.9 Sõiduki andmed	56
5. Additional information.....	56

1. Ohutusabinöud ja hoiatused



Vigastuste ja sõidukite või skanneri kahjustuste vältimiseks lugege see kasutusjuhend kõigepealt läbi ja järgige sõidukiga töötamisel vähemalt järgmisi ohutusabinöusid.

- Kontrollige sõidukit alati ohutus keskkonnas.
- Ärge kasutage töövahendit ega jälgige seda sõidukiga söitmise ajal. Töövahendi kasutamine või jälgimine häirib autojuhi tähelepanu ja võib põhjustada surmaga lõppeva önnetuse.
- Kandke ANSI standarditele vastavaid kaitseprille.
- Kasutage sõidukit hästi ventileeritavas tööruumis, sest heitgaasid on mürgised.
- Seadke käigukast PARKIMIS- (automaatkäigukasti puhul) või VABA KÄIGUASENDISSE (manuaalkäigukasti puhul) ning veenduge, et seisupidur oleks rakendatud.
- Hoidke skanner kuiva ja puhtana ning öli-, vee- või määrdedevabana. Skanneri välispinna puuhastamiseks kasutage vajaduse korral pehmetoimelist puustusvahendit ja puast lappi.

2. Üldteave

2.1. Pardadiagnostika (On-Board Diagnostics (OBD)) II

Pardadiagnostika esimese põlvkonna (OBD I) töötas välja California õhuhoiukomisjon (CARB) ning seda rakendati 1988. aastal, et jälgida mõningaid sõidukite heitekontrolli osi. Kuna tehnoloogia arenes ning pardadiagnostika süsteemi täiustamise soov kasvas, arendati välja pardadiagnostikasüsteemi uus põlvkond. Seda pardadiagnostika eeskirjade teist põlvkonda kutsutakse OBD II-ks.


OBD II süsteem on möeldud jälgima heitekontrollisüsteeme ja mootori põhiosi, kontrollides kas pidevalt või perioodiliselt konkreetseid osasid või sõidukitingimus. Probleemi tuvastamisel lülitab OBD II süsteem sõiduki näidikupaneelil sisse hoiatustule (MIL), et hoiatada juhti tavaliselt fraasidega Check Engine (kontrolli mootorit) või Service Engine Soon (tee varsti mootori hooldus). Samuti salvestab süsteem olulist teavet tuvastatud rikke kohta, et tehnik saaks probleemi täpselt leida ja körvaldada. Allpool on toodud kolm sellist väärituslikku teavet:

1. kas rikke märgutuli (MIL) on sisse või välja lülitatud;
2. millised diagnostika veakoodid (DTC) (kui neid on) on salvestatud;
3. valmiduse monitori olekud.

2.2 Diagnostika veakoodid (DTC)

OBD II diagnostika veakoodid on koodid, mille pardaarvuti diagnostikasüsteem salvestab vastusena sõidukis tuvastatud probleemile. Need koodid määradavad kindlaks probleemi konkreetse piirkonna ja nende eesmärk on juhendada, kus võiks rike sõidukis esineda. OBD II diagnostika veakoodid koosnevad viiekohalisest tähtnumbrilisest koodist. Esimene märk – täht – määrab kindlaks, milline juhtsüsteem tuvastab koodi. Teised nelj märki – kõik numbrid – annavad lisateavet selle kohta, kust diagnostika veakood pärineb ning millised kasutustingimused selle esile kutsusid. Allpool on näide numbrimärgi ülesehitusest.


DTC Example P 0 5 2 0



Diagnostilise veakoodi selgitus

2.3 Andmelüli pistiku (Data Link Connector (DLC) asukoht


Andme- või diagnostikalüli pistik (DLC) on standardne 16 klemmiga pistik, mille abil loovad diagnostika skannerid söiduki pardavarutiga ühenduse. DLC paikneb enamikul söidukitel tavaliselt 30 cm kaugusel armatuurlaua keskosast, juhikoha all või ümbruses. Kui andmelüli pistik ei paikne armatuurlaua all, peaks seal olema silt, kus on näidatud selle asukoht. Mõnede Aasia ja Euroopa söidukite puhul paikneb andmelüli pistik tuhatoosi taga ning pistikule ligipääsuks tuleb tuhatoos eemaldada. Kui andmelüli pistikut ei õnnestu leida, vt selle asukohta söiduki hooldusraamatust.



Andmelüli pistiku asukohad auto sõitjateruumis (must nool).

3. Skanneri kasutamine

3.1 Töövahendi kirjeldus – CARLUX S200



- 1. OBD II PISTIK** – ühendab skanneri sõiduki andmelüli pistikuga (DLC).
- 2. ENTER-NUPP** – kinnitab valiku (või toimingu) menüs.
- 3. EXIT-NUPP** – tühistab valiku (või toimingu) menüs või naaseb menüsse. Seda kasutatakse ka diagnostika veakoodide otsingu ekraanilt väljumiseks.
- 4. ÜLESKERIMISE NUPP** – liigutab menüürežiimis läbi menüü ja alammenüü üksuste ülespoole. Kui on leitud rohkem kui üks andmekuva, liigutab lisateabe saamiseks läbi praeguse kuva alla järgmiste kuvadele.
- 5. ALLAKERIMISE NUPP** – liigutab menüürežiimis läbi menüü ja alammenüü üksuste allapoole. Kui on leitud rohkem kui üks andmekuva, liigutab lisateabe saamiseks läbi praeguse kuva alla järgmiste kuvadele.
- 6. I/M-NUPP** – kiire heite valmiduse kontroll ja sõidutsükli kinnitamine.

I/M Readiness			
IGN	Spark	DTC	0
MIL	☒	PdDTC	0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	∅	EGR	∅

Märkused:

Kollane MIL – armatuurlaal on MIL SISSE LÜLITATUD

Hall MIL – armatuurlaal on MIL VÄLJA LÜLITATUD 0

∅ ei toeta

✓ valmis

✗ pole valmis

3.2 Tehnilised andmed

Näidik:	2,4-tolline TFT 262K True Color
Töötemperatuur:	0–60 °C
Ladustustemperatuur:	-20 kuni +70 °C
Väline toide:	8,0–18,0 V toide sõiduki akult
Mõõtmed:	127x77.4x23.5mm
Kaal:	0.35kg



3.3 Komplekti kuuluvad tarvikud

- Kasutusjuhend – töövahendi kasutamise juhised
- USB-kaabel – kasutatakse skanneri värvkendamiseks

3.4 Diagnostika veakoodi otsing

Funktsooni „DTC Lookup“ (diagnostika veakoodi otsing) kasutatakse sissehitatud kooditeeki salvestatud koodi määratluste otsimiseks.

1. Koodi otsingu valimiseks kasutage peamenüüs ÜLES/ALLA kerimise nuppu ja vajutage nuppu ENTER.





Tehke veakoodi pärting, vajutage ENTER + ülesnool, kurSOR liigub vasakule; vajutage ENTER + allanool, kurSOR liigub paremale

- Tootjapõhiste koodide puhul peate valima diagnostikakoodi määratluste otsimiseks lisakuval sõiduki margi.
 - Kui (SAE ega tootjapõhist) määratlust ei leitud, kuvab skanner fraasi „DTC definition not found! Please refer to vehicle service manual!“ („Diagnostika veakoodi määratlust ei leitud. Vt sõiduki hooldusraamatut.“)
2. Peamenüüsse liikumiseks vajutage nuppu EXIT.

3.5 Ülevaade



Seda funktsiooni kasutatakse salvestatud diagnostika veakoodide ülevaatamiseks. Valige peamenüüs „Review” (ülevaade) ja vajutage ENTER, misjärel kuvatakse alltoodud liides.



3.6 Töövahend/seadistamine


Skanneril saab teha järgmisi kohandusi ja seadistusi:

1. keele valimine: valige soovitud keel;
2. mõõtühik: seadke mõõdustikuks inglise või meetermõõdustik;
3. piiks seadistamine: lülitab piiksus SISSE/VÄLJA;
4. salvestamine: lülitab salvestamise SISSE/VÄLJA;
5. tagasiside.




3.7 Meist

Valige [About] (meist), misjärel kuvatakse alljärgnev.



3.8 I/M

Valige [I/M], misjärel kuvatakse alljärgnev.




I/M Readiness	
IGN	Spark
MIL	DTC 0
PdDTC 0	
MIS	Ø
FUE	✓
CCM	✓
CAT	✓
HCAT	Ø
EVAP Ø	
AIR	Ø
O2S	X
HRT	X
EGR	Ø

4. OBD II diagnostika

TÄHELEPANU! Ärge ühendage ega lahutage testrit, kui süüde on sisse lülitatud või mootor töötab.

1. Lülitage süüde välja.
2. Tehke kindlaks söiduki 16 klemmiga andmelüli pistiku (DLC) asukoht.
3. Ühendage skanneri kaabli pistik söiduki andmelüli pistikusse.
4. Lülitage süüde sisse. Mootor võib olla välja lülitud või töötada.
5. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage ENTER. Valige menüüs ÜLES/ALLA-nupu abil „Diagnostics“ (diagnostika).



View Data	
J1850 VPW	X
J1850 PWM	X
ISO 15765-4 CAN11Bit	X
ISO 15765-4 CAN29Bit	X
ISO 14230 KWP	X
ISO 14230 KWP5BPS	...
ISO 9141-2	...
Entering system please wait...	


6. Kinnitamiseks vajutage ENTER.

Kui näidikule ilmub teade „LINKING ERROR!“ (viga ühendamisel):


- kontrollige, kas süüde on SEES;
- kontrollige, kas skanneri OBD II pistik on kindlalt söiduki andmelüli pistikusse ühendatud;
- lülitage süüde välja ja oodake umbes 10 sekundit. Lülitage süüde uesti sisse ja korra ke toimingut alates 5. sammust.

4.1 Koodide lugemine

1. Valige diagnostikamenüs Read Codes (koodide lugemine) ja vajutage ENTER.
Kui seal on mõned koodid, kuvatakse need näidikul järgmiselt.




2. Eespool toodud joonise kohaselt vajutage eri üksuse valimiseks ÜLES- või ALLANOOLT ja vajutage kinnitamiseks ENTER.




3. Pärast köigi koodide vaatamist võite vajutada eelmisesse menüüsse naasmiseks EXIT.

4.2 Koodide kustutamine

1. Valige Erase Codes (koodide kustutamine), misjärel kuvatakse alltoodud liides. Diagnostika veakoodi kustutamiseks vajutage ENTER, misjärel kuvatakse alltoodud liides.




2. Eespool toodud joonise kohaselt vajutage ENTER, misjärel kuvatakse järgmisel lehel alltoodud liides.



Märkused:

- Enne selle funktsiooni rakendamist veenduge, et otsiksite välja ja salvestaksite veakoodid.
- Pärast kustutamist peaksite veakoodid veel kord välja otsima või lülitage süüde sisse ja otsige koodid uuesti välja. Kui süsteemis on endiselt mõned veakoodid, tehke koodide törkeotsing, kasutades tehase diagnostikajuhendit. Seejärel kustutage koodid ja kontrollige uuesti.

4.3 I/M valmidus



Valige „I/M Readiness“ (I/M valmidus) ja vajutage ENTER, misjärel kuvatakse alltoodud liides.

I/M valmidus on möeldud süüte vahelejätu / kütusesüsteemi / köikehõlmava osa kontrollimiseks. Valimiseks kasutage ÜLES- või ALLANOOLT ja vajutage ENTER, nagu on allpool näidatud.

I/M Readiness	
Misfire monitor	N/A
Fuel system monitor	N/A
Comprehensive component monitor	OK
Catalyst monitor	N/A
Heated catalyst monitor	N/A
Evaporative system monitor	N/A
Secondary air system monitor	N/A
Oxygen sensor monitor	INC
Oxygen sensor heater monitor	INC
EGR and/or VVT system monitor	INC

N/A tähendab, et see pole sellel söidukil saadaval, INC tähendab lõpetamata või pole valmis, OK tähendab valmis või OK.

4.4 Andmevoog

Datastream

View All Items

Select Items

View Graphic Items

UP/DOWN: Previous/Next
Enter: Switch selection state
Enter+up/down: the previous/next page
EXIT: To the Datastream display interface

Vajutage peamenüü liideses andmevoo valimiseks ÜLES- või ALLA-nuppe ning vajutage kinnitamiseks ENTER-nuppu, misjärel kuvatakse alltoodud liides.

Valige [View All Items] (kõikide üksuste vaatamine) ja vajutage nuppu ENTER, misjärel kuvatakse alltoodud liides.

Datastream

PID07

Get supported data stream. Loading...

All Datastream	
FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0. 0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32. 8%
LONGFT1	0. 0%

Select Datastream

[] Fuel system 1 status

[] Fuel system 2 status

[] Calculated LOAD Value

[] Engine Coolant Temperature


[] Short Term Fuel Trim-Bank1

Kerige lehte, vajutage eelmisele lehele liikumiseks ülesnoolt või järgmissele lehele liikumiseks allanoolt. Valige üks, vajutage üksikasjade nägemiseks [ENTER]. Valige [Select items] (valige üksused) ja vajutage nuppu ENTER. Pärast seda vajutage uesti nuppu ENTER, nagu on näidatud allpool.

Selected Datastream


FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0. 0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32. 8%

Kerige lehte, vajutage eelmisele lehele liikumiseks ENTER + ÜLESNOOL ja järgmissele lehele liikumiseks ENTER + ALLANOOL. Pärast üksuste valimist ja nupu EXIT vajutamist kuvatakse järgmine.




Kerige lehte, vajutage eelmisele lehele liikumiseks ülesnoolt või vajutage järgmissele lehele liikumiseks allanoolt.

Kui soovite teavet lühendite kohta, vajutage nuppu ENTER, misjärel kuvatakse alltoodud liides.



Valige andmevoo menüüs [View Graphic Items] (vaadake illustreerivaid üksusi) ja vajutage ENTER, misjärel kuvatakse alltoodud liides.



Kerige lehte, vajutage eelmisele lehele liikumiseks ENTER + ÜLESNOOL ja järgmissele lehele liikumiseks ENTER + ALLANOOL. Valimiseks vajutage uuesti nuppu ENTER.

Näidikule naasmiseks vajutage nuppu EXIT.

Maksimaalne joonte arv on 3.

Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu EXIT.


Saate vaadata kõiki andmevoo üksusi või valida reaalajas andmete üksuse koos diagrammiga.

4.5 Stoppkaadri vaatamine

Heitega seotud vea esinemise korral salvestab mootori juhtplökk söiduki hetkenäitäja hetktömmise.

Märkus. Kui diagnostika veakoodid kustutati, ei pruugi stoppkaadri andmed olla söidukisse salvestatud.

Valige peamenüü liideses Freeze Frame (stoppkaader), misjärel kuvatakse alltoodud liides.



Valige peamenüü liideses Freeze Frame (stoppkaader), misjärel kuvatakse alltoodud liides.

4.6 Hapnikuanduri kontroll


SAE kehtestatud OBD II eeskirjades nõutakse, et asjaomased söidukid jälgiksid ja kontrolliksid hapniku (O2) andureid, et tuvastada ökonoomsuse ja söiduki heitega seotud probleemid. Neid kontolle ei tehta nõudmisel, vaid neid tehakse automaatselt, kui mootori töötungimused on kindlaks määratud piirides. Need kontrollitulemused salvestatakse parhaarvuti mällu.

Hapnikuanduri kontrolli funktsioon võimaldab söiduki parhaarvutist välja otsida ja vaadata hapnikuanduri viimati tehtud kontrollide tulemusi.

Hapnikuanduri kontrolli funktsiooni ei toeta söidukid, mis suhtlevad CAN-vörgu kaudu. Vt CAN-iga söidukite hapnikuanduri kontrolli tulemusi peatükist „On-Board Mon. Test“ („Pardamonitori kontroll“).

Valige diagnostikamenüüs „O2 Sensor Test“ (hapnikuanduri kontroll) ja vajutage ENTER, misjärel kuvatakse järgmine.

Vajutage nuppu ENTER, misjärel kuvatakse järgmine (andmed on iga kord erinevad).



4.7 Pardamonitori kontroll

On-Board Monitoring
Test \$02 Data
Test \$03 Data
Test \$05 Data
Test \$08 Data
Test \$0B Data

Seda funktsiooni saab kasutada pardadiagnostika seire tulemuste lugemiseks. Konkreetsete osade/süsteemide kontrollid.

Valige diagnostikamenüs „On-Board Monitoring“ (pardaseire) ja vajutage ENTER, misjärel kuvatakse järgmine (andmed on iga kord erinevad).

On-Board Monitoring	
Component ID	\$5e
Limit Type	Max
Test Value	33733
Minimum Limit	-----
Status	Pass

Üksuse valimiseks kasutage ÜLES- või ALLANOOLT ja vajutage ENTER, misjärel kuvatakse järgmine (andmed on iga kord erinevad).

Diagnostikamenüsse naasmiseks vajutage nuppu EXIT.

4.8 Kütuseaurude (EVAP) süsteemi kontroll

Kütuseaurude kontrolli funktsioon võimaldab alustada sõidukite kütuseaurude süsteemi lekkekontrolli. CReader VI ei tee lekkekontrolli, ent annab sõiduki pardaarvutile märku kontrolli alustamiseks. Enne süsteemi kontrolli funktsiooni kasutamist vt sõiduki hooldusremondi juhendit, et teha kindlaks kontrolli peatamiseks vajalikud toimingud.

Evap System Test
Evaporative system leak test not supported

Valige „EVAP System Test“ (kütuseaurude süsteemi kontroll) ja vajutage ENTER, misjärel kuvatakse teave kütuseaurude süsteemi kohta. Mõned sõidukitootjad ei luba välisseadmetel sõiduki süsteemi juhtida. Kui auto toetab seda funktsiooni, kuvatakse järgmine.

4.9 Söiduki andmed

Vehicle information	
Vehicle Identification Number (VIN) :	LCFJD52E76H008345
Calibration Identifications (CID) :	CID1:WD2211562A155070
Calibration Verification Numbers (CVN) :	CVN:E95898A6

Valige [Vehicle Info] (söiduki andmed) ja vajutage [ENTER], misjärel kuvatakse ekraanil teave, nt söiduki valmistajatehase tähis (VIN), kalibreerimise ID (CID) ja kalibreerimise kinnituse number (CVN), nagu on näidatud allpool (eri autodel kuvatakse eri andmed).

5. Additional information

Do not dispose of electrical devices with the household waste! Based on 2012/19/EU directive all Electrical and electronic scrap must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner for recycling. Please contact your community or city administration regarding disposal options for electrical and electronic scrap.

Importer: STARTAX FINLAND OY
www.startax.net

satura rādītājs

1. Drošības pasākumi un brīdinājumi	58
2. Vispārīga informācija	58
2.1. Borta diagnostika (OBD) 11	58
2.2 Diagnostikas traucējumu kodi (DTC)	58
2.3 Datu posma savienotāja (DLC) atrašanās vieta ..	59
3. Skenēšanas rīka izmantošana	60
3.1 Rīka apraksts – CARLUX S200	60
3.2 Specifikācijas	61
3.3 Ietvertie aksesuāri	61
3.4 DTC meklēšana	61
3.5 Pārskats (Review)	62
3.6 Rīks/Iestatījumi	62
3.7 Par	62
3.8 I/M	63
4. OBD II Diagnostika.....	63
4.1 Lasīt kodus (Read Codes)	64
4.2 Dzēst kodus (Erase Codes)	64
4.3 I/M Readiness	65
4.4 Datu plūsma (Data Stream)	66
4.5 Skatīt momentuzņēmumu (View Freeze Frame) ..	68
4.6 O2 Sensor Test funkcija	68
4.7 Borta uzraudzības pārbaude (On-Board Monitor Test)	69
4.8 EVAP sistēmas pārbaude (EVAP System Test)	69
4.9 Automobiļa informācija (Vehicle Info)	70
5. Papildus informācija.....	70

1. Drošības pasākumi un brīdinājumi



Lai izvairītos no miesas bojājumiem vai automobiļu un/vai skenēšanas rīka bojājumiem, visspirms izlasiet šo lietošanas pamācību un, strādājot ar automobiļiem, ievērojet vismaz šādus drošības pasākumus:

- Automobiļu testēšanu vienmēr veiciet drošā vidē.
- Nemēģiniet lietot vai novērot riku, vadot automobili. Rīka lietošana vai novērošana novērsīs autovadītāja uzmanību un var izraisīt letālu negadījumu.
- Valkājiet acu aizsargus, kas atbilst ANSI standartiem.
- Darbiniet automobili labi vēdināmā darba vietā: izplūdes gāzes ir indīgas.
- Transmisiju ieslēdziet PARK (automātiskajai pārnesumkārbai) vai NEUTRAL (manuālajai pārnesumkārbai) pozīcijā un pārliecinieties, ka ir ieslēgta stāvbremze.
- Uzturiet skenēšanas rīku sausū, tīru, bez eļļas/ūdens vai smērvielām. Ja nepieciešams, izmantojiet tīru drāniņu ar maigu mazgāšanas līdzekli, lai notīrītu skenēšanas rīku ārpusi.

2. Vispārīga informācija


2.1. Borta diagnostika (OBD) 11

- Pirmās paaudzes borta diagnostiku (sauktu par OBD 1) izstrādāja Kalifornijas Gaisa resursu padome (CARB), un tā tika ieviesta 1988. gadā, lai uzraudzītu dažus automobiļu emisijas kontroles komponentus. Attīstoties tehnoloģijām un pieaugot vēlmei uzlabot borta diagnostikas sistēmu, tika izstrādāta jaunas paaudzes borta diagnostikas sistēma. Šos otrs paaudzes borta diagnostikas noteikumus sauc par "OBD 11".
- OBD 11 sistēma ir izstrādāta, lai uzraudzītu emisijas kontroles sistēmas un galvenās dzinēja sastāvdaļas, veicot nepārtrauktas vai periodiskas atsevišķu sastāvdaļu un automobiļa stāvokļa pārbaudes. Ja tiek konstatēta problēma, OBD 11 sistēma automobiļa mērinstrumentu paneli ieslēdz brīdinājuma lampiņu (MIL), lai brīdinātu vadītāju, parasti ar frāzi "Pārbaudit dzinēju" vai "Veiciet dzinēja apkopi drīz". Sistēma arī saglabās svarīgu informāciju par konstatēto darbības traucējumu, lai tehnīkis varētu precīzi atrast un novērst problēmu. Tālāk ir sniegtā vērtīga informācija par trīs tēmām:
 1. Vai darbības traucējumu indikatoram (MIL) jābūt "ieslēgtam" vai "izslēgtam";
 2. Kuri, ja vispār, diagnostikas traucējumu kodi (DTC) tiek saglabāti;
 3. Readiness uzraudzības stāvokļi.

2.2 Diagnostikas traucējumu kodi (DTC)

OBD II diagnostikas traucējumu kodi ir kodi, kurus borta datora diagnostikas sistēma saglabā, reaģējot uz automobilim konstatētu problēmu. Šie kodi identificē konkrētu problēmu zonu un ir paredzēti, lai sniegtu norādījumus par to, kur automobilī varētu būt radusies klūme. OBD 11 diagnostikas traucējumu kodi sastāv no piecu burtu un ciparu koda. Pirmā rakstzīme, burts, norāda, uz kuru vadības sistēmu attiecas kods. Pārējās četras rakstzīmes, cipari, sniedz papildu informāciju par to, kur DTC radās, un darbības apstākļiem, kas to noteica. Tālāk ir sniegti piemērs, lai ilustrētu ciparu struktūru:


DTC Example P 0 5 2 0



Diagnostikas traucējumu koda skaidrojums.

2.3 Datu posma savienotāja (DLC) atrašanās vieta

DLC (Data Link Connector vai Diagnostic Link Connector) ir standartizēts 16 kontaktu savienotājs, kurā diagnostikas skenēšanas rīki savienojas ar automobiļa borta datoru. DLC parasti atrodas 12 colļu attālumā no mērinstrumentu paneļa (informācijas panelis) centra, vairumam automobiļu zem vai ap vadītāja pusī. Ja DLC neatrodas zem informācijas paneļa, tur jābūt uzlīmei, kas norāda uz tā atrašanās vietu. Dažiem Āzijas un Eiropas automobiljiem DLC atrodas aiz pelnu trauka, un pelnu trauks ir jāizņem, lai piekļūtu savienotājam. Ja DLC nevar atrast, meklējiet automobiļa apkopes rokasgrāmatu.




Attēls 1-3: DLC savienotājs (pa kreisi) ir atrodams automobiļa salona apgabalā, kas redzams labajā pusē (melna bultiņa).

3. Skenēšanas rīka izmantošana

3.1 Rīka apraksts – CARLUX S200

- OBD II SAVIENOTĀJS** – savieno skenēšanas rīku ar automobiļa datu posma savienotāju (DLC).
- ENTER POGA** – apstiprina izvēli (vai darbību) no izvēlnes.
- EXIT POGA** – atceļ izvēli (vai darbību) no izvēlnes vai atgriežas izvēlnē. Tā tiek izmantota arī, lai izietu no DTC meklēšanas ekrāna.
- UP RITINĀŠANAS POGA** – ritina uz augšu pa izvēlnes un apakšizvēlnes vienumiem izvēlnes režīmā. Ja tiek izgūti vairāki datu ekrāni, pārvietojas augšup no pašreizējā ekrāna uz iepriekšējiem ekrāniem, lai iegūtu papildu datus.
- DOWN RITINĀŠANAS POGA** – ritina uz leju pa izvēlnes un apakšizvēlnes vienumiem izvēlnes režīmā. Ja tiek izgūti vairāki datu ekrāni, pārvietojas lejup no pašreizējā ekrāna uz nākamajiem ekrāniem, lai iegūtu papildu datus.
- "I/M" POGA** – ātra emisiju stāvokļa gatavības pārbaude un braukšanas cikla pārbaude.



I/M Readiness

IGN	Spark	DTC	0
MIL	█	PdDTC	0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	∅	EGR	∅

Piezīmes:

MIL dzeltens – Paneļa MIL ON

MIL pelēks – Paneļa MIL OFF 0

∅ – netiek atbalstīts

✓ – pabeigts

✗ – nav pabeigts

3.2 Specifikācijas

Displejs:	2,4" TFT 262K dabisko krāsu
Darba temperatūra:	0 līdz 60 °C (32 līdz 140 F0)
Uzglabāšanas temperatūra:	-20 līdz 70 °C (-4 līdz 158 F0)
Ārējais strāvas avots:	8,0 līdz 18,0 V strāva no automobiļa akumulatora
Izmēri:	127x77.4x23.5mm
Svars:	0.35kg



3.3 Ietvertie aksesuāri

- Lietotāja rokasgrāmata – instrukcijas par rīka darbību.
- USB kabelis – izmanto, lai jauninātu skenēšanas rīku.

3.4 DTC meklēšana

DTC meklēšanas funkcija tiek izmantota, lai meklētu iebūvētajā kodu bibliotēkā saglabātās kodu definīcijas.

- Galvenajā izvēlnē izmantojet ritināšanas pogas UP/DOWN, lai atlasītu koda meklēšanu, un nospiediet pogu ENTER.





Precizējot kļūdas kodu, nospiediet taustiņus Enter + Up, lai virzītu kurSORU pa kreisi; nospiediet taustiņus Enter + Down, lai virzītu kurSORU pa labi.

- Lai meklētu ražotāja specifiskos kodus, papildu ekrānā jāizvēlas automobiļa zīmols, lai atrastu DTC definīcijas.
 - Ja definīciju nevar atrast (SAE vai ražotāja specifika), skenēšanas riks uzrāda "DTC definīcija nav atrastal! Lūdzu, skatiet automobiļa servisa rokasgrāmatu!"
- Lai izietu no galvenās izvēlnes, nospiediet pogu EXIT.

3.5 Pārskats (Review)



Šo funkciju izmanto, lai pārskatītu saglabātos DTC. Galvenajā izvēlnē atlaist Review un nospiediet Enter, un ekrānā parādisies saskarne, kā parādīts zemāk:



3.6 Riks/lestatiņumi



Skenēšanas riks ļauj veikt šādus pielāgojumus un iestatījumus:

1. Izvēlieties valodu: Atlaša vēlamo valodu.
2. Mērvienība: lestata mēriju uz angļu vai metrisko.
3. Pīkstiena iestatīšana: leslēdz/izslēdz pīkstēšanu.
4. Ierakstīt: leslēdz/izslēdz ierakstišanu.
5. Atgriezeniskā saite.




3.7 Par

Izvēlieties [Par], un tiks attēlots:



Izvēlieties [I/M], un tiks attēlots:




I/M Readiness					
IGN	Spark	DTC	0	MIL	PdDTC
MIS	∅			EVAP	∅
FUE	✓			AIR	∅
CCM	✓			O2S	✗
CAT	✓			HRT	✗
HCAT	∅			EGR	∅

4. OBD II Diagnostika

BRĪDINĀJUMS: Nepievienojiet un neatvienojiet nevienu testēšanas aprīkojumu ar ieslēgtu aizdedzi vai dzinēju.

1. Izslēdziet aizdedzi.
2. Atrodiet automobiļa 16 kontaktu datu posmu savienotāju (DLC).
3. Pievienojiet skenēšanas rīka kabeļa savienotāju automobiļa DLC.
4. Ieslēdziet aizdedzi. Dzinējs var būt izslēgts vai darboties.
5. Nospiediet ENTER, lai atvērtu galveno izvēlni. UP/DOWN pogas, lai izvēlnē atlasītu Diagnostika.



View Data					
J1850 VPW					X
J1850 PWM					X
ISO 15765-4 CAN11Bit					X
ISO 15765-4 CAN29Bit					X
ISO 14230 KWP					X
ISO 14230 KWP5BPS					...
ISO 9141-2					...
Entering system please wait...					


6. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu.

Ja displejā tiek parādīts paziņojums "LINKING ERROR!" (savienošanās klūme).


- Pārbaudiet, vai aizdedze ir ieslēgta;
- Pārbaudiet, vai skenēšanas rīka OBD II savienotājs ir kārtīgi pievienots automobiļa DLC;
- Izslēdziet aizdedzi un pagaidiet apmēram 10 sekundes. Ieslēdziet aizdedzi un atkārtojet procedūru no 5. soļa.

4.1 Lasīt kodus (Read Codes)

- Izvēlieties "Lasīt kodus" un diagnostikas izvēlnē nospiediet ENTER. Ja būs kādi kodi, ekrānā tie tiks parādīti šādi:




- Saskaņā ar iepriekš redzamo attēlu, lai izvēlētos citu vienumu, nospiediet UP vai DOWN un ENTER, lai apstiprinātu.




- Pēc visu kodu apskates varat nospiest EXIT, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

4.2 Dzēst kodus (Erase Codes)

- Izvēlieties "Dzēst kodus", un ekrāns parādīs saskarni, kā parādīts tālāk. Nospiediet ENTER, lai dzēstu DTC, un ekrānā parādīsies saskarne, kā parādīts tālāk:



- Saskaņā ar iepriekš redzamo attēlu, nospiediet ENTER, un ekrānā parādīsies saskarne, kā parādīts nākamajā lapā:




Piezīmes:

- Pirms šīs funkcijas veikšanas noteikti izgūstiet un saglabājiet traucējumu kodus.
- Pēc dzēšanas jums vēlreiz vajadzētu izgūt traucējumu kodus vai ieslēgt aizdedzi un vēlreiz izgūt kodus. Ja sistēmā joprojām ir traucējumu kodi, lūdzu, veiciet traucējummeklēšanu, izmantojot rūpnicas diagnostikas rokasgrāmatu, pēc tam notiriet kodus un vēlreiz pārbaudiet.

4.3 I/M Readiness

Izvēlieties I/M Readiness un nospiediet ENTER, ekrānā parādisies saskarne, kā parādīts tālāk:




I/M Readiness pārbauda aizdedzes darbību / degvielas sistēmu / visaptverošus komponentus; izmantojet pogas UP vai DOWN, lai atlasītu, un tad nospiediet taustiņu ENTER, parādisies šāds ekrāns:

I/M Readiness	
Misfire monitor	N/A
Fuel system monitor	N/A
Comprehensive component monitor	OK
Catalyst monitor	N/A
Heated catalyst monitor	N/A
Evaporative system monitor	N/A
Secondary air system monitor	N/A
Oxygen sensor monitor	INC
Oxygen sensor heater monitor	INC
EGR and/or VVT system monitor	INC

N/A nozīmē "nav pieejams" šajā automobilī, INC nozīmē "nepabeigts" vai "nav gatavs", OK nozīmē "pabeigts" vai "Monitor (uzraudzība) OK".

4.4 Datu plūsma (Data Stream)




Nospiediet UP vai DOWN taustiņu, lai galvenās izvēlnes saskarnē atlasītu datu plūsmu, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai apstiprinātu, ekrānā parādīsies saskarne, kā parādīts tālāk:


Atlasiet [Skatīt visus vienumus] (View All Items) un nospiediet pogu ENTER, ekrānā parādīsies saskarne, kā parādīts tālāk:

The left screenshot shows the 'Datastream' menu with 'View All Items' highlighted. The right screenshot shows a table titled 'All Datastream' with the following data:


FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0. 0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32. 8%
LONGFT1	0. 0%



Ritiniet lapu, nospiediet UP, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai nospiediet DOWN, lai pārietu uz nākamo lapu. Izvēlieties vienu, nospiediet [ENTER], lai parādītu informāciju.
Izvēlieties [Atlasīt vienumus] (Select Items) un nospiediet ENTER pogu. Pēc tam vēlreiz nospiediet ENTER pogu, kas parādīta šādi:




Ritiniet lapu, nospiediet ENTER + UP, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet ENTER + DOWN, lai pārietu uz nākamo lapu.
Kad vienumi atlasīti, nospiediet EXIT, ekrāns parādis:




Ritiniet lapu, nospiediet UP, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai nospiediet DOWN, lai pārietu uz nākamo lapu.

Ja vēlaties uzzināt datu saīsinājumu nozīmi, nospiediet taustiņu ENTER, ekrānā parādīsies saskarne, kā parādīts tālāk:



Datu straumes izvēlnē izvēlieties [Aplūkot grafiskos vienumus] (View Graphic Items) un nospiediet ENTER, ekrānā tiks parādīta saskarne, kā parādīts tālāk:



Ritiniet lapu, nospiediet ENTER + UP, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet ENTER + DOWN, lai pārietu uz nākamo lapu. Vēlreiz nospiediet pogu ENTER, lai izvēlētos.
Nospiediet EXIT, lai atgrieztos displejā:

Maks. rindas ir 3.


Nospiediet EXIT, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Varat skatīt visus datu plūsmas vienumus vai atlasīt noteiktu datu vienumu ar diagrammu.

4.5 Skatīt momentuzņēmumu (View Freeze Frame)

Ja rodas ar emisiju saistīta klūda, ECU reģistrē automobiļa pašreizējā parametra momentuzņēmumu.

Piezīme: ja DTC ir izdzēsti, momentuzņēmuma dati automobili var netikt saglabāti. Galvenās izvēlnes saskarnē atslēgt "Momentuzņēmums", ekrānā tiks parādīta saskarne, kā parādīts tālāk:



Lai apskatītu datus, izmantojiet pogas UP/ DOWN. Nospiediet EXIT, lai atgrieztos diagnostikas izvēlnē.

4.6 O2 Sensor Test funkcija


SEA noteiktie OBD II noteikumi nosaka, ka attiecīgajiem automobiljiem jāuzrauga un jāpārbauda skābekļa (02) sensori, lai noteiktu problēmas, kas saistītas ar degvielas patēriņa efektivitāti un automobiļa emisijām. Šie testi nav testi pēc pieprasījuma, un tie tiek veikti automātiski, kad dzinēja darbības apstākļi ir noteiktās robežās. Šie testa rezultāti tiek saglabāti borta datora atmiņā.

02 sensora pārbaudes funkcija ļauj no automobiļa borta datora izgūt un apskatīt 02 sensora monitora testu rezultātus pēdējiem veiktajiem testiem.

02 sensora pārbaudes funkciju neatbalsta automobilji, kas sazinās, izmantojot CAN kopni. Ar CAN aprikojumiem automobiljiem 02 sensoru pārbaudes rezultātus skatiet nodajā "Borta uzraudz. pārbaude" (On-Board Mon. Test).

Diagnostikas izvēlnē atslēgt 02 Sensora pārbaude un nospiediet ENTER, un ekrāns parādīs, kā attēlots tālāk:

Nospiediet ENTER, ekrāns attēlos (dati katru reizi būs atšķirīgi):



4.7 Borta uzraudzības pārbaude (On-Board Monitor Test)

On-Board Monitoring

- Test \$02 Data
- Test \$03 Data
- Test \$05 Data
- Test \$08 Data
- Test \$0B Data

Šo funkciju var izmantot, lai nolasītu borta diagnostikas uzraudzības rezultātus. Konkrētu sastāvdaļu/sistēmu testi.

Diagnostikas izvēlnē atlasiet "Borta uzraudzība" (On-Board Monitoring) un nospiediet ENTER, un ekrāns parādīs, kā attēlots tālāk (dati būs atšķirīgi katru reizi):

On-Board Monitoring

Component ID	\$5e
Limit Type	Max
Test Value	33733
Minimum Limit	-----
Status	Pass

Izmantojiet pogas UP vai DOWN, lai atlasītu vienu no, tad nospiediet ENTER, ekrāns parādīs, kā attēlots tālāk (dati būs atšķirīgi katru reizi):

Nospiediet EXIT, lai atgrieztos diagnostikas izvēlnē.

4.8 EVAP sistēmas pārbaude (EVAP System Test)

EVAP pārbaudes funkcija ļauj uzsākt automobiļa EVAP sistēmas noplūdes pārbaudi. CReaderVI neveic noplūdes pārbaudi, bet signalizē automobiļa borta datoram, lai tas sāktu pārbaudi. Pirms sistēmas pārbaudes funkcijas izmantošanas skatiet automobiļa servisa rokasgrāmatu, lai noteiktu procedūras, kas nepieciešamas testa apturēšanai.

Evap System Test

Evaporative system leak
test not supported

Izvēlieties "EVAP sistēmas pārbaude" un nospiediet ENTER, ekrānā parādisies relatīvā informācija par EVAP sistēmu. Daži automobiļu ražotāji neļauj ārējām ierīcēm kontrolēt automobiļa sistēmas. Ja automobilis atbalsta šo funkciju, tā tiks parādīta šādi:

4.9 Automobiļa informācija (Vehicle Info)

Izvēlieties [Automobiļa informācija] un nospiediet ENTER, ekrānā tiks parādīta informācija, piemēram, VIN (automobiļa identifikācijas numurs), CID (1D kalibrēšana) un CVN (kalibrēšanas verifikācijas numurs), kā parādīts zemāk (dažādiem automobiljiem tiks parādīti dažādi dati):

Vehicle information
Vehicle Identification Number (VIN): LCFJD52E76H008345
Calibration Identifications (CID): CID1:WD2211562A155070
Calibration Verification Numbers (CVN): CVN:E95898A6

Nospiediet EXIT, lai atgrieztos diagnostikas izvēlnē.

5. Papildus informācija

Neizmetiet elektriskās ierices kopā ar sadzīves atkritumiem!

Based on 2012/19/EU directive all Electrical and electronic scrap must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner for recycling. Please contact your community or city administration regarding disposal options for electrical and electronic scrap.

Importētājs STARTAX FINLAND OY
www.startax.net

Turinys

1. Atsargumo priemonės ir įspėjimai	72
2. Bendroji informacija.....	72
2.1. Borto diagnostika OBD II	72
2.2 Diagnostiniai trikdžių kodai (DTC)	72
2.3 Duomenų perdavimo jungties (DLC) vieta	73
3. Nuskaitymo prietaiso naudojimas	74
3.1 CARLUX S200 prietaiso aprašymas	74
3.2 Techniniai duomenys	75
3.3 Komplekti kuuluvad tarvikud	75
3.4 Diagnostinių trikdžių kodų paieška	75
3.5 Peržiūra.....	76
3.6 Prietaiso nustatymai	76
3.7 Informacija apie prietaisą.....	76
3.8 I/M	77
4 OBD II diagnostika.....	77
4.1 Kodų nuskaitymas	78
4.2 Kodų ištrynimas	78
4.3 I/M parengtis	79
4.4 Duomenų srautas	80
4.5 Sustabdyto kadro peržiūra	82
4.6 Deguonies jutiklio patikra	82
4.7 Borto monitorių patikra	83
4.8 Degalų garavimo išlakų kontrolės (EVAP) sistemos patikra	83
4.9 Informacija apie automobilį	84
5. Papildoma informacija.....	84

1. Atsargumo priemonės ir įspėjimai



Siekdami išvengti kūno sužalojimų ar automobilio ir (arba) nuskaitymo prietaiso pažeidimų, iš pradžių perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir dirbdami su automobiliu laikykités bent šių atsargumo priemonių:

- Automobilio diagnostiką visada atlikite saugioje aplinkoje.
- Nebandykite dirbtį su prietaisu ar jo stebėti vairuodami automobilį. Prietaiso naudojimas ar stebėjimas gali atitraukti vairuotojo dėmesį nuo kelio ir tapti mirtinos avarijos priežastimi.
- Naudokite ANSI standartus atitinkančius apsauginius akinius.
- Automobilį užveskite gerai vėdinamoje darbo vietoje: išmetamosios dujos yra nuodingos.
- Pavarų perjungimo svirtelę nustatykite į padėtį PARK (automobiliuose su automatine pavarų dėže) arba į NEUTRAL (automobiliuose su mechanine pavarų dėže) ir įsitikinkite, ar įjungtas stovėjimo stabdys.
- Nuskaitymo prietaisais turi būti laikomas sausoje ir švarioje vietoje, apsaugant jį nuo riebalų / vandens arba tepalų. Prieikus nuskaitymo prietaiso išorę nuvalykite švaria šluoste ir švelniu plovikliu.

2. Bendroji informacija

2.1. Borto diagnostika OBD II

Pirmosios kartos borto diagnostikos sistema (OBD I) buvo sukurta Kalifornijos oro išteklių valdybos (CARB) ir jdiegta 1988 m. tam tikrų automobilių teršalų išmetimo kontrolės komponentams stebėti. Tobulėjant technologijoms ir didėjant poreikiui toliau plėtoti borto diagnostikos sistemas, buvo sukurta naujos kartos borto diagnostikos sistema. Šios antrosios borto diagnostikos standartai vadinami OBD II.


OBD II sistema skirta teršalų išmetimo kontrolės sistemoms ir pagrindiniams variklio komponentams stebėti, nuolat arba periodiškai tikrinant tam tikrus komponentus bei automobilio būklę. Kai aptinkama problema, OBD II sistema automobilio prietaisų skydelyje įjungia įspėjamąjį lemputę (MIL) ir įspėja vairuotoją paprastai tokiu pranešimu: „Check Engine“ (patikrinti variklį) arba „Service Engine Soon“ (artimiausiu metu atliliki variklio techninės priežiūros darbus). Sistema taip pat išsaugo svarbią informaciją apie aptiktus sutrikimus, todėl technikos specialistas gali tiksliai nustatyti ir pašalinti problemą. Toliau nurodyti trys šios pateikiamos naudingos informacijos punktai:

1. gedimo indikatoriaus lemputės (MIL) būsena (įjungta ar išjungta);
2. išsaugoti diagnostiniai trikčių kodai (DTC) (jei yra);
3. parengties monitoriaus būsena.

2.2 Diagnostiniai trikdžių kodai (DTC)

OBD II diagnostiniai trikdžių kodai – tai kodai, kuriuos jrašo borto kompiuterio diagnostikos sistema, reaguodama į automobiliuje aptiktą problemą. Šie kodai nurodo konkretių probleminę sritį ir padeda nustatyti galimą gedimo vietą automobiliuje. OBD II diagnostinius trikdžių kodus sudaro penki simboliai (skaitmenys ir raidės). Pirmasis simbolis yra raidė, nurodanti, kuriai kontrolės sistemai yra priskiriamas kodas. Kiti keturi simboliai (visi skaičiai) suteikia papildomos informacijos apie DTC šaltinį ir veikimo sąlygas, lėmusias jo atsiradimą. Toliau pateikiamas pavyzdys, iliustruojantis diagnostinio trikties kodo struktūrą:


DTC Example P0520



Diagnostilise veakoodi selgitus

2.3 Duomenų perdavimo jungties (DLC) vieta

DLC (duomenų perdavimo jungtis arba diagnostinė jungtis) yra standartinė 16 kontaktų jungtis, naudojama diagnostikos kodų nuskaitymo prietaisui prie automobilio borto kompiuterio prijungti. Daugelyje automobilių DLC jungtis dažniausiai montuojama 30 cm atstumu nuo prietaisų skydelio vidurio vairuotojo pusėje (apačioje arba šalia jo). Jei duomenų perdavimo jungtis yra ne po prietaisų skydeliu, turėtų būti etiketė, nurodanti jos vietą. Kai kuriuose Azijos ir Europos gamintojų automobiliuose DLC yra įrengta už peleninės. Todėl norint pasiekti jungtį, reikia išimti peleninę. Jei DLC jungties nepavyksta rasti, informacijos apie jos montavimo vietą ieškokite automobilio techninės priežiūros vadove.




Galimos DLC jungties vietas automobilio salone (pažymėtos juoda rodykle).

3. Nuskaitymo prietaiso naudojimas

3.1 CARLUX S200 prietaiso aprašymas

- OBD II JUNGTIS** – naudojama nuskaitymo prietaisui prie automobilio duomenų perdavimo jungties (DLC) prijungti.
- „ENTER“ MYGTUKAS** – patvirtina parinktį (arba veiksma) meniu.
- „EXIT“ MYGTUKAS** – atšaukia parinktį (arba veiksma) meniu arba leidžia grižti atgal į meniu. Jis taip pat naudojamas norint išeiti iš DTC paieškos lango.
- SLINKTIES AUKŠTYN MYGTUKAS** – esant įjungtam meniu režimui, per meniu ir submeniu elementus judama aukštyn. Jei atidaryti keli duomenų langai, judama aukštyn pereinant iš esamo lango į ankstesnius langus papildomiems duomenims peržiūrėti.
- SLINKTIES ŽEMYN MYGTUKAS** – esant įjungtam meniu režimui, per meniu ir submeniu elementus judama žemyn. Jei atidaryti keli duomenų langai, judama žemyn pereinant iš esamo lango į kitus langus papildomiems duomenims peržiūrėti.
- I/M mygtukas** – naudojamas greitai teršalų išmetimo sistemos parengties būsenos ir važiavimo ciklo patikrai atlikti.



I/M Readiness			
IGN	Spark	DTC	0
MIL	✖	PdDTC	0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	∅	EGR	∅

Pastabos:

Geltona MIL lemputė – MIL prietaisų skydelyje įjungta
Pilka MIL lemputė – MIL prietaisų skydelyje išjungta (0)
∅ – nepalaikoma
✓ – atlakta
✗ – neatlikta

3.2 Techniniai duomenys

Ekranas:	2,4-tolline TFT 262K True Color
Darbinė temperatūra:	0–60 °C
Laikymo temperatūra:	-20 kuni +70 °C
Išorinis maitinimas:	8,0–18,0 V toide sōiduki akult
Matmenys:	127x77.4x23.5mm
Svoris:	0.35kg


3.3 Komplekти kuuluvad tarvikud

- Naudotojo vadovas – prietaiso naudojimo instrukcijos.
- USB laidas – naudojamas nuskaitymo prietaisui atnaujinti.

3.4 Diagnostinių trikdžių kodų paieška

„DTC Lookup“ (DTC paieškos) funkcija naudojama ieškant kodų apibrėžčių, saugomų integruojoje kodų bibliotekoje.

- Pagrindiniame meniu slinkties AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuku pasirinkite „Code Lookup“ (kodų paieška) ir paspauskite ENTER mygtuką.



Ieškodami trikties kodo, galite paspausti mygtukus ENTER ir AUKŠTYN – žymeklis judės į kairę pusę, taip pat mygtukus ENTER ir ŽEMYN – žymeklis judės į dešinę pusę.

- Norédami rasti konkretų gamintojo kodą, papildomame lange pasirinkite automobilio markę, kad galetumėte ieškoti DTC apibrėžcių.
 - Jei nepavyksta rasti apibrėžties (SAE arba konkretaus gamintojo kodo), nuskaitymo prietaiso ekrane pasirodo pranešimas „DTC definition not found! Please refer to vehicle service manual!“ (DTC apibrėžtis nerasta. Žr. automobilio techninės priežiūros vadovą).
- Norédami pereiti į pagrindinį meniu, paspauskite EXIT mygtuką.

3.5 Peržiūra


Ši funkcija naudojama išsaugotiems diagnostinių trikdžių kodams peržiūrėti. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Review“ (peržiūrėti) ir spauskite ENTER. Atsidarys toliau parodytas langas:



3.6 Prietaiso nustatymai


Nuskaitymo prietaisais leidžia keisti ir pasirinkti šiuos nustatymus:

- „Language“ (kalba): pasirenkama norima kalba.
- „Unit of Measure“ (matavimo vienetas): nustatomas matavimo vienetas pagal angliską arba metrinę sistemą.
- „Beep“ (garso signalas): ijjungiamas arba išjungiamas garso signalas.
- „Record“ (irašymas): ijjungiamas arba išjungiamas įrašymas.
- „Feedback“ (grįžtamasis ryšys).



3.7 Informacija apie prietaisą

Pasirinkus [About] (apie), ekrane pasirodys tokia informacija:



Pasirinkus [I/M], ekrane pasirodys tokia informacija:

I/M Readiness					
IGN	Spark	DTC	0	MIL	PdDTC
MIS	∅				
FUE	✓				
CCM	✓				
CAT	✓				
HCAT	∅				
EVAP	∅				
AIR	∅				
O2S	X				
HRT	X				
EGR	∅				

4 OBD II diagnostika

DĖMESIO! Nejunkite ir neatjunkite jokio testavimo įrenginio esant įjungtam degimui arba veikiant varikliui.

- Išjunkite degimą.
- Raskite automobilyje 16 kontaktų duomenų perdavimo jungtį (DLC).
- Prijunkite nuskaitymo prietaiso laido jungtį prie automobilio DLC.
- Ijunkite degimą. Variklis gali būti išjungtas arba veikti.
- Paspauskite ENTER ir atsidarykite pagrindinių menui. Slinkties AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuku menui pasirinkite „Diagnostics“ (diagnostika).

View Data	
J1850 VPW	X
J1850 PWM	X
ISO 15765-4 CAN11Bit	X
ISO 15765-4 CAN29Bit	X
ISO 14230 KWP	X
ISO 14230 KWP5BPS	...
ISO 9141-2	...
Entering system please wait...	


- Paspauskite ENTER, kad patvirtintumėte parinktį.

Jei ekrane pasirodo pranešimas „LINKING ERROR!“ (prijungimo klaida):


- Patikrinkite, ar įjungtas degimas.
- Patikrinkite ar nuskaitymo prietaiso OBD II jungtis tinkamai prijungta prie automobilio DLC.
- Išjunkite degimą ir palaukite apie 10 sekundžių. Vėl įjunkite degimą ir pakartokite procedūrą nuo 5 veiksmo.

4.1 Kodų nuskaitymas

1. 1) Diagnostikos meniu pasirinkite „Read Codes“ (nuskaityti kodus) ir spauskite ENTER. Ekrane pasirodys esantys kodai:




2. Pasirodžius ankstesniame paveikslėlyje pavaizduotam langui, slinkties mygtuku AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite reikiamą elementą ir spauskite ENTER, kad patvirtintumėte parinktį.




3. Peržiūrėjė visus kodus, galite spausdinti EXIT, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

4.2 Kodų ištrynimas

1. Pasirinkite „Erase Codes“ (ištrenti kodus). Atsidarys toliau parodytas langas: Pauskite ENTER, kad ištrentumėte kodą. Atsidarys toliau parodytas langas:




2. Pasirodžius ankstesniame paveikslėlyje pavaizduotam langui, spauskite ENTER. Atsidarys toliau parodytas langas:



Pastabos:

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, ar yra rasti ir išrašyti trikdžių kodai.
- Pašalinus trikdžių kodus, reikia dar kartą juos peržiūrėti arba įjungti degimą ir vėl patikrinti. Jei sistemoje vis dar yra trikdžių kodų, suraskite juos remdamiesi gamykliniu diagnostikos vadovu, tada ištrinkite ir dar kartą patikrinkite.

4.3 I/M parengtis




Pasirinkite „I/M Readiness“ (I/M parengtis) ir paspauskite ENTER. Atsidarys toliau parodytas langas:

Funkcija „I/M readiness“ (I/M parengtis) naudojama uždegimo praleidimo / degalų sistemos / išsamiai kontrolės komponentų patikrai atlikti. Slinkties AUKŠTYN arba ŽEMYN mygtuku pasirinkite elementą ir paspauskite ENTER, kaip parodyta toliau:

I/M Readiness	
Misfire monitor	N/A
Fuel system monitor	N/A
Comprehensive component monitor	OK
Catalyst monitor	N/A
Heated catalyst monitor	N/A
Evaporative system monitor	N/A
Secondary air system monitor	N/A
Oxygen sensor monitor	INC
Oxygen sensor heater monitor	INC
EGR and/or VVT system monitor	INC


N/A reiškia, jog parinktis automobiliuje nepalaikoma, INC – neatlikta arba neparengta, OK – atlikta arba monitorius yra tinkamos būklės.

4.4 Duomenų srautas




Slinkdami mygtuku AUKŠTYN arba ŽEMYN pagrindiniame menu pasirinkite „Data Stream“ (duomenų srautas) ir spauskite ENTER mygtuką, kad patvirtintumėte parinktį. Atsidarys toliau parodytas langas:

Pasirinkite [View All Items] (žiūrėti visus elementus) ir spauskite ENTER mygtuką.
Atsidarys toliau parodytas langas:




All Datastream	
FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0. 0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32. 8%
LONGFT1	0. 0%




Slinkite puslapiu iki reikiamas vietas. Spausdami mygtuką AUKŠTYN galite pereiti ankstesnį puslapį, o spausdami ŽEMYN – į kitą puslapį. Pasirinkite reikiamą elementą ir spauskite [ENTER], kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją. Pasirinkite [Select items] (pasirinkti elementus) ir spauskite ENTER mygtuką. Tada vėl spauskite ENTER. Atsidarys toliau parodytas langas:

Selected Datastream	
FUELSYSA	0L
FUELSYSB	N/A
LOAD_PCT	0. 0%
ECT	53°C
SHRTFT1	32. 8%


Slinkite puslapiu iki reikiamas vietas. Spausdami mygtukus ENTER ir AUKŠTYN galite pereiti ankstesnį puslapį, o spausdami ENTER ir ŽEMYN – į kitą puslapį. Pasirinkus elementus ir paspaudus EXIT, atsidaro toliau parodytas langas:



Slinkite puslapiu iki reikiamas vietas. Spausdami mygtuką AUKŠTYN galite pereiti ankstesnį puslapį, o spausdami ŽEMYN – į kitą puslapį.
Jei norite sužinoti santrumpų reikšmes, paspauskite ENTER mygtuką. Atsidarys toliau parodytas langas:



Duomenų srauto meniu pasirinkite [View Graphic Items] (žiūrėti grafinius elementus) ir paspauskite ENTER. Atsidarys toliau parodytas langas:



Slinkite puslapiu iki reikiamas vietas. Spausdami mygtukus ENTER ir AUKŠTYN galite pereiti ankstesnį puslapį, o spausdami ENTER ir ŽEMYN – į kitą puslapį. Dar kartą paspauskite ENTER mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą elementą.
Norédami grįžti į ekraną, spauskite EXIT.

Maksimalus eilucių skaičius – 3.

Norédami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite EXIT.


Galite peržiūrėti visus duomenų srauto elementus arba pasirinkti konkretų realaus laiko duomenų elementą su diagrama.

4.5 Sustabdyto kadro peržiūra

Kai įvyksta su teršalų išmetimo sistema susijęs gedimas, variklio valdymo blokas įrašo esamų automobilio parametru momentinę nuotrauką.

Pastaba. Ištrynus diagnostinius trikčių kodus, automobiliuje gali būti neišsaugoti ir sustabdyto kadro duomenys.

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Freeze Frame“ (sustabdytas kadas). Atsidarys toliau parodytas langas:



Duomenis galite peržiūrėti AUKŠTYN / ŽEMYN mygtuku. Jei norite grįžti į diagnostikos meniu, spauskite EXIT.

4.6 Deguonies jutiklio patikra

Remiantis SAE nustatytomis OBD II taisyklėmis, atitinkamuose automobiliuose turi būti stebimi ir tikrinami deguonies (O2) jutikliai, kad būtų galima nustatyti su degalu naudojimo efektyvumu ir automobilio teršalų išmetimo kiekiu susijusias problemas. Šie testai atliekami ne pagal užklausą, bet automatiškai, varikliui veikiant nustatytomis sąlygomis. Patikros rezultatai išsaugomi borto kompiuterio atmintyje. Deguonies jutiklio patikros funkcija leidžia iš automobilio borto kompiuterio atkurti ir peržiūrėti naujausių deguonies jutiklio monitoriaus testų rezultatus.

Automobiliuose, kuriuose duomenys perduodami per valdiklių tinklą (CAN), deguonies jutiklio patikros funkcija nepalaikoma. Informacijos apie automobilių su CAN tinklu deguonies jutiklio patikros rezultatų peržiūrą ieškokite skyrellyje „Borto monitorių patikra“.

Diagnostikos meniu pasirinkite „O2 Sensor Test“ (deguonies jutiklio patikra) ir spauskite ENTER. Atsidarys toliau parodytas langas:

Pauskite ENTER mygtuką. Ekrane pasirodys toliau nurodyta informacija (duomenys kiekvieną kartą skirsis):

Select O2 Sensor	Bank1-Sensor2
Bank1-Sensor2	Rich to lean sensor(V) Lean to rich sensor(V) Minimum sensor voltage Maximum sensor voltage Time transitions

4.7 Borto monitorių patikra

Šia funkcija galima naudotis borto diagnostikos monitorių rezultatams nuskaityti, tikrinant konkrečius komponentus arba sistemas.

Diagnostikos meniu pasirinkite „On-board Monitoring“ (borto stebėseną) ir spauskite ENTER. Ekrane pasiodys toliau nurodyta informacija (duomenys kiekvieną kartą skirsis):

On-Board Monitoring	
Test \$02 Data	
Test \$03 Data	
Test \$05 Data	
Test \$08 Data	
Test \$0B Data	

On-Board Monitoring	
Component ID	\$5e
Limit Type	Max
Test Value	33733
Minimum Limit	-----
Status	Pass

Slinkties AUKŠTYN ar ŽEMYN mygtukui pasirinkite reikiamą elementą ir spauskite ENTER. Ekrane pasiodys toliau nurodyta informacija (duomenys kiekvieną kartą skirsis):

Norédami grįžti į diagnostikos meniu, spauskite EXIT.

4.8 Degalų garavimo išlakų kontrolės (EVAP) sistemos patikra

Naudodamiesi EVAP patikros funkcija, galite inicijuoti automobilio EVAP sistemos sandarumo patikrą. „CReader VI“ neatlieka sandarumo patikros, tačiau siunčia signalą į automobilio borto kompiuterį, kad būtų iniciuota patikra. Prieš naudodamiesi sistemos patikros funkcija, perskaitykite automobilio techninės priežiūros vadove pateiktą informaciją apie būtinas procedūras patikrai sustabdyti.

Evap System Test	
Evaporative system leak test not supported	

Pasirinkite „EVAP System Test“ (EVAP sistemos patikra) ir spauskite ENTER. Ekrane pasiodys atitinkama informacija apie degalų garavimo išlakų kontrolės (EVAP) sistemą. Kai kurie automobilių gamintojai neleidžia išoriniai prietaisais valdyti automobilio sistemos. Jei automobilis nepalaiko šios funkcijos, pasiodys tokia informacija:

4.9 Informacija apie automobilį

Pasirinkite [Vehicle Info] (informacija apie automobilį) ir paspauskite ENTER. Ekrane pasirodyt tokia informacija kaip automobilio identifikacinis numeris (VIN), kalibravimo identifikatorius (CID) ir kalibravimo patikros numeris (CVN), kaip parodyta toliau (kiekvienam automobiliui rodomi duomenys skirsis):

Vehicle information
Vehicle Identification Number (VIN) : LCFJD52E76H008345
Calibration Identifications (CID) : CID1:WD2211562A155070
Calibration Verification Numbers (CVN) : CVN:E95898A6

5. Additional information

Do not dispose of electrical devices with the household waste! Based on 2012/19/EU directive all Electrical and electronic scrap must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner for recycling. Please contact your community or city administration regarding disposal options for electrical and electronic scrap.

Importuotojas STARTAX FINLAND OY
www.startax.net

оглавление

1. Меры предосторожности и предупреждения ..	86
2. Общая информация	86
2.1. Бортовая диагностика OBD II	86
2.2 Диагностические коды неисправностей (DTC) .	86
2.3 Расположение диагностического разъема (DLC)	87
3. Nuskaitymo prietaiso naudojimas	88
3.1 CARLUX S200 prietaiso aprašymas.....	88
3.2 Характеристики	89
3.3 Аксессуары в комплекте.....	89
3.4 Поиск кода неисправности	89
3.5 Просмотр	90
3.6 Настройки	90
3.7 Просмотр и печать диагностических отчетов....	90
3.8 Проверка соответствия нормативным требованиям по выбросам	91
4 Диагностика OBD II.....	91
4.1 Чтение кодов	92
4.2 Стирание кодов	92
4.3 Проверка соответствия нормативным требованиям по выбросам	93
4.4 Поток данных	94
4.5 Просмотр стоп-кадра	96
4.6 Проверка датчиков кислорода	96
4.7 Проверка бортовых мониторов	97
4.8 Проверка системы улавливания паров топлива	97
4.9 Информация об автомобиле	98
5. Дополнительная информация	98

1. Меры предосторожности и предупреждения



Во избежание травм или повреждения автомобиля и/или сканера следует сначала прочитать настоящее руководство по эксплуатации и соблюдать следующие меры предосторожности при работе с автомобилем:

- Диагностика автомобиля должна всегда проводиться в безопасных условиях.
- Не работать со сканером и не наблюдать за ним во время управления автомобилем. Работа со сканером или наблюдение за ним может отвлекать водителя и стать причиной несчастного случая со смертельным исходом.
- Работать в средствах защиты глаз, соответствующих стандартам ANSI.
- Заводить автомобиль только в хорошо проветриваемой рабочей зоне: выхлопные газы ядовиты.
- Переключить коробку передач в положение PARK (автомат) или NEUTRAL (механика) и проверить, чтобы стояночный тормоз был включен.
- Хранить сканер в сухом и чистом месте, отдельно от масел, жидкостей и смазок. При необходимости очищать поверхность прибора чистой тканью с мягким моющим средством.

2. Общая информация

2.1. Бортовая диагностика OBD II

Бортовая диагностика первого поколения (OBD I) разработана Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB) и внедрена в 1988 году для мониторинга некоторых компонентов контроля выбросов в автомобилях. По мере развития технологий и роста интереса к более совершенным системам компьютерной диагностики автомобиля было разработано новое поколение системы бортовой диагностики. Второе поколение бортовой диагностики получило название OBD II.

Система OBD II предназначена для мониторинга систем контроля выбросов и основных узлов двигателя путем проведения непрерывных или периодических проверок определенных узлов и параметров автомобиля. При обнаружении неисправности система OBD II включает индикатор неисправности (MIL) на приборной панели автомобиля оповещает водителя сообщением Check Engine (Проверьте двигатель) или Service Engine Soon (Скоро потребуется сервисное обслуживание двигателя). Система также сохранит важную информацию о выявленной неисправности, чтобы технический специалист мог быстрее найти и устранить проблему. Ниже указаны три источника этой полезной информации:

1. состояние индикатора неисправности (включен или выключен);
2. сохраненные коды неисправностей (при наличии);
3. состояние монитора готовности.

2.2 Диагностические коды неисправностей (DTC)

При обнаружении проблем в автомобиле диагностическая система бортового компьютера сохраняет соответствующие коды неисправностей по стандарту OBD II. Эти коды указывают на возможное место неисправности в автомобиле. Каждый код неисправности OBD II состоит из пяти символов. Первая буква указывает, к какой системе управления относится код. Остальные четыре цифры дают дополнительную информацию об источнике кода неисправности и условиях ее возникновения. Ниже приведен пример, иллюстрирующий структуру диагностического кода.

DTC Example

P 0 5 2 0

Systems

- B = Body
- C = Chassis
- P = Powertrain
- U = Network

Last two digits identify individual component within the system

Code Type

Generic (SAE):

P0

B0

C0

U0

Manufacturer Specific:

P1, P2

B1, B2

C1, C2

U1, U2

Sub-systems


- 1 = Fuel and air metering
- 2 = Ignition system or engine misfire
- 3 = Auxiliary emissions controls
- 4 = Vehicle speed control and Idle controls
- 5 = Computer output circuits
- 6 = Transmission controls

Структура диагностического кода неисправности.

2.3 Расположение диагностического разъема (DLC)

Диагностический разъем (DLC) — это стандартное 16-контактное гнездо, предназначенное для подключения диагностического сканера к бортовому компьютеру автомобиля. В большинстве автомобилей этот разъем расположен в 30 см от центра приборной панели со стороны водителя. Если под приборной панелью нет диагностического разъема, там должна быть наклейка с указанием его расположения. В некоторых автомобилях азиатских и европейских производителей диагностический разъем расположен позади пепельницы, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к разъему. Если диагностический разъем не удается найти, его расположение можно посмотреть в руководстве по обслуживанию автомобиля.


Возможные места расположения диагностического разъема указаны стрелками.



3. Nuskaitymo prietaiso naudojimas

3.1 CARLUX S200 prietaiso aprašymas

- ШТЕКЕР OBD II** - Используется для подключения сканера к автомобилю через диагностическое гнездо (DLC).
- КОНПКА ENTER** - Используется для подтверждения выбора/действия из меню.
- КОНПКА EXIT** - Используется для отмены выбора/действия из меню или для возврата в меню. Также используется для выхода из экрана поиска кода неисправности.
- КОНПКА ВВЕРХ** - Используется для перемещения вверх по пунктам меню. Если открыто несколько экранов данных, эта кнопка используется для перехода от текущего экрана к предыдущим экранам для просмотра дополнительных данных.
- КОНПКА ВНИЗ** - Используется для перемещения вниз по пунктам меню. Если открыто несколько экранов данных, эта кнопка используется для перехода от текущего экрана к следующим экранам для просмотра дополнительных данных.
- КОНПКА I/M** - Используется для быстрой проверки соответствия уровня выбросов нормативным требованиям и для проверки испытательного цикла.



I/M Readiness

IGN	Spark	DTC	0
MIL	✖	PdDTC	0
MIS	∅	EVAP	∅
FUE	✓	AIR	∅
CCM	✓	O2S	✗
CAT	✓	HRT	✗
HCAT	∅	EGR	∅

Примечания:

MIL желтый - MIL на приборной панели включен

MIL серый - MIL на приборной панели выключен

∅ - не поддерживается

✓ - выполнено

✗ - не выполнено

3.2 Характеристики

Дисплей	2,4" TFT 262K истинный цвет
Температура эксплуатации:	От 0 до +60 °C
Температура хранения:	от -20 до +70 °C
Внешнее питание:	от 8,0 до 18,0 В от аккумулятора автомобиля
Размеры:	124x77,4x23,5 мм
Вес:	0,35 кг


3.3 Аксессуары в комплекте

- Руководство пользователя с инструкцией по эксплуатации устройства.
- USB-кабель для установки обновлений на устройство.

3.4 Поиск кода неисправности

Функция поиска кода неисправности [DTC Lookup] используется для поиска расшифровки кодов, хранящихся во встроенной библиотеке кодов.

1. В главном меню с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт [Code Lookup] и нажмите кнопку ENTER.



Введите код неисправности: для перемещения курсора влево нажмите кнопки ENTER + ВВЕРХ, а для перемещения вправо нажмите кнопки ENTER + ВНИЗ.

- Для поиска собственных кодов конкретного производителя необходимо выбрать марку автомобиля на дополнительном экране.
- Если код не найден (SAE или собственный код производителя автомобиля), сканер выводит сообщение: DTC definition not found! Please refer to vehicle service manual! (Код неисправности не найден! Обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля!)

2. Чтобы выйти в главное меню, нажмите кнопку EXIT.

3.5 Просмотр

Эта функция используется для просмотра сохраненных кодов неисправностей. В главном меню выберите пункт [Review] и нажмите кнопку ENTER. Откроется показанный ниже экран:

		
OBDII	I/M	Setup
		
Lookup	Review	About

Review

Review DTC

Delete DTC Date

Delete All DTC Date

3.6 Настройки

Диагностический сканер позволяет выполнять следующие регулировки и настройки:

1. Language: выбор предпочтительного языка.
2. Unit of Measure: выбор английской или метрической системы мер.
3. Beep: включение/выключение звукового сигнала.
4. Record: включение/выключение записи.
5. Feedback: обратная связь.

		
OBDII	I/M	Setup
		
Lookup	Review	About

Tool Setup

Language

Unit of Measure

Beep

Record

Feedback

3.7 Просмотр и печать диагностических отчетов

Для просмотра информации об устройстве выберите пункт [About]. Откроется следующий экран:

		
OBDII	I/M	Setup
		
Lookup	Review	About

Tool Information

Software Version:
01.62.000



Hardware Version:
01.10.000

Serial Number:
Autophix2017030000001

Supported:
OBD-II/EOBD

3.8 Проверка соответствия нормативным требованиям по выбросам

Для просмотра этой информации выберите пункт [I/M]. Откроется следующий экран:





OBDII	I/M	Setup
Lookup	Review	About

I/M Readiness	
IGN	Spark
MIL	DTC 0
	PdDTC 0
MIS	EVAP Ø
FUE	AIR Ø
CCM	O2S X
CAT	HRT X
HCAT	EGR Ø

4 Диагностика OBD II

ВНИМАНИЕ! Не подключайте и не отключайте испытательное оборудование при включенном зажигании или работающем двигателе.

1. Выключите зажигание.
2. Найдите в автомобиле 16-контактный диагностический разъем (DLC).
3. Подключите в него штекер диагностического сканера.
4. Включите зажигание. Двигатель может быть выключен или работать.
5. Нажмите кнопку ENTER для входа в главное меню и с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт меню диагностики [Diagnostics].



OBDII	I/M	Setup
Lookup	Review	About

View Data	
J1850 VPW	X
J1850 PWM	X
ISO 15765-4 CAN11Bit	X
ISO 15765-4 CAN29Bit	X
ISO 14230 KWP	X
ISO 14230 KWP5BPS	...
ISO 9141-2	...


6. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Если на дисплее выводится сообщение: LINKING ERROR!


- Убедитесь, что зажигание включено;
- Проверьте правильность подключения сканера к диагностическому разъему автомобиля;
- Выключите зажигание на 10 секунд, затем включите снова и повторите процедуру с п.

4.1 Чтение кодов

- В меню диагностики выберите [Read Codes] и нажмите кнопку ENTER. Имеющиеся коды будут выведены на дисплей:




- Выберите нужный пункт с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.




- После просмотра нужных кодов нажмите EXIT для возврата в предыдущее меню.

4.2 Стирание кодов

- В меню выберите пункт [Erase Codes], откроется показанный ниже экран. Нажмите кнопку ENTER, чтобы стереть коды. Откроется следующий экран:




- Нажмите кнопку ENTER, откроется следующий экран:



Примечание:

- Перед использованием этой функции обязательно запишите коды неисправностей.
- После удаления следует повторно просмотреть коды неисправностей или включить зажигание и снова просмотреть коды. Если в системе остаются коды неисправностей, устраните проблемы согласно заводскому руководству по диагностике, затем сотрите коды и повторите проверку.

4.3 Проверка соответствия нормативным требованиям по выбросам




В меню выберите пункт [I/M Readiness] и нажмите кнопку ENTER. Откроется показанный ниже экран:

Эта функция используется для следующих проверок: пропуски зажигания / топливная система / комплексный контроль узлов. Выберите нужный пункт с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите кнопку ENTER:

I/M Readiness	
Misfire monitor	N/A
Fuel system monitor	N/A
Comprehensive component monitor	OK
Catalyst monitor	N/A
Heated catalyst monitor	N/A
Evaporative system monitor	N/A
Secondary air system monitor	N/A
Oxygen sensor monitor	INC
Oxygen sensor heater monitor	INC
EGR and/or VVT system monitor	INC

Статусы мониторов: N/A — не поддерживается этим автомобилем, INC — не завершено или не готово, OK — выполнено или монитор в порядке.


4.4 Поток данных



В главном меню с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт [Data Stream] и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Откроется показанный ниже экран:


В меню выберите пункт [View All Items] и нажмите кнопку ENTER, откроется следующий экран:

The left screen displays 'PID07' and the message 'Get supported data stream. Loading...'. The right screen displays a table titled 'All Datastream' with two columns: 'FUEL SYS A' and 'FUEL SYS B'. The data rows are: LOAD_PCT (0.0%), ECT (53°C), SHRTFT1 (32.8%), and LONGFT1 (0.0%).




Для перехода к предыдущей странице используйте прокрутку вверх, для перехода к следующей странице прокручивайте вниз. Выберите нужный пункт и нажмите кнопку ENTER для просмотра подробных сведений.

Выберите пункт [Select Items] и нажмите кнопку ENTER. Затем нажмите кнопку ENTER еще раз, откроется следующий экран:




Для перехода к предыдущей странице нажмите кнопки ENTER + ВВЕРХ, а для перехода к следующей странице нажмите кнопки ENTER + ВНИЗ.


После выбора пунктов и нажатия кнопки ENTER откроется следующий экран:



Для перехода к предыдущей странице используйте прокрутку вверх, для перехода к следующей странице прокручивайте вниз.
Чтобы узнать значение аббревиатуры, нажмите кнопку ENTER. Откроется следующий экран:



В меню [Data Stream] выберите пункт [View Graphic Items] и нажмите кнопку ENTER. Откроется следующий экран:



Для перехода к предыдущей странице нажмите кнопки ENTER + ВВЕРХ, а для перехода к следующей странице нажмите кнопки ENTER + ВНИЗ. Нажмите кнопку ENTER для выбора нужного пункта.
Нажмите кнопку EXIT для возврата:

Выводится не больше трех строк.

Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.


Можно просмотреть все пункты меню потока данных или выбрать определенный пункт текущих данных с графиком.

4.5 Просмотр стоп-кадра

Если в системе снижения токсичных выбросов автомобиля возникают неисправности, электронный блок управления двигателем регистрирует условия, которые сопровождали появление неисправностей.

Примечание: при удалении кодов неисправностей могут удаляться и данные стоп-кадров из памяти бортового компьютера.

В главном меню выберите пункт [Freeze Frame], откроется показанный ниже экран:



Для просмотра данных используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, а для возврата в меню диагностики нажмите кнопку EXIT.

4.6 Проверка датчиков кислорода

Согласно требованиям OBD II, установленным Обществом инженеров автомобильной промышленности (SAE), соответствующие автомобили должны контролировать и проверять датчики кислорода (O2) для выявления проблем с топливной экономичностью и выбросами автомобиля. Эти проверки выполняются автоматически в определенных режимах работы двигателя.

Результаты проверок сохраняются в памяти бортового компьютера.


Функция проверки датчиков кислорода позволяет просмотреть результаты проверки монитора кислородных датчиков для последних проведенных проверок с бортового компьютера автомобиля.

Функция проверки датчиков кислорода не поддерживается на автомобилях, в которых данные передаются через сеть контроллеров (CAN). Порядок просмотра результатов проверки датчиков кислорода на автомобилях, оснащенных CAN, см. в разделе «Проверка бортовых мониторов».

В меню диагностики выберите пункт [O2 Sensor Test] и нажмите кнопку ENTER.

Откроется показанный ниже экран:


Нажмите кнопку ENTER, откроется следующий экран (данные каждый раз будут разными):



4.7 Проверка бортовых мониторов

Эту функцию можно использовать для считывания результатов проверок бортовых мониторов для конкретных узлов или систем.

В меню диагностики выберите пункт [On-Board Monitoring] и нажмите кнопку ENTER. Откроется показанный ниже экран (данные каждый раз будут разными):




On-Board Monitoring	
Component ID	\$5e
Limit Type	Max
Test Value	33733
Minimum Limit	-----
Status	Pass

Выберите нужный пункт с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите кнопку ENTER. Откроется следующий экран (данные каждый раз будут разными):

Нажмите кнопку EXIT для возврата в меню диагностики:

4.8 Проверка системы улавливания паров топлива


Функция [EVAP System Test] позволяет инициировать проверку герметичности системы улавливания паров топлива. Автосканер CReader VI не выполняет проверку герметичности, но отправляет команду бортовому компьютеру автомобиля инициировать проверку. Перед использованием функции проверки этой системы обратитесь к руководству по сервисному ремонту автомобиля, чтобы определить, какие процедуры необходимы для остановки проверки.



В меню выберите пункт [EVAP System Test] и нажмите кнопку ENTER. На дисплее выводится информация о системе улавливания паров топлива. Некоторые производители автомобилей не разрешают внешним устройствам управлять этой системой. Если автомобиль не поддерживает эту функцию, на дисплее выводится следующее сообщение:

4.9 Информация об автомобиле

В меню выберите пункт [Vehicle Info] и нажмите кнопку ENTER, на дисплей выводятся такие данные, как идентификационный номер автомобиля (VIN), идентификатор калибровки (CID) и проверочный номер калибровки (CVN), как показано ниже (в разных автомобилях выводятся разные данные):



5. Дополнительная информация

Не выбрасывайте электрические устройства вместе с бытовыми отходами!

Based on 2012/19/EU directive all Electrical and electronic scrap must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner for recycling. Please contact your community or city administration regarding disposal options for electrical and electronic scrap.

Импортер: STARTAX FINLAND OY

www.startax.net
