

## SCANIA

### VOLVO

1652-2050 TruckVision päivävalosarja / DRL kit/ varselljussats Volvo FH4 2015-2021

Päivitä DRL-lamppusi nyt helposti oransseiksi Volvo FH/FM 2015+ TruckVisionin uusimmalla DRL-muutossarjalla. Tämä muutossarja on suunniteltu asennettavaksi alkuperäisiin ajovaloihin ja varustettu erittäin tehokkailla LEDeillä.

Upgrade your DRL lights to orange for Volvo FH/FM 2015+ easily with TruckVision's latest DRL conversion kit. This conversion kit is designed to be installed into the original headlights and is equipped with highly efficient LEDs.

Uppgradera dina DRL-lampor till orange för Volvo FH/FM 2015+ enkelt med TruckVisions senaste DRL-ombyggnadssats. Denna ombyggnadssats är utformad för att monteras i de ursprungliga strålkastarna och är utrustad med mycket kraftfulla LED-lampor.

#### FI

1. Irroita liittimet olemassa olevista valoista.
2. Poista ruuvit, jotka pitävät alkuperäiset lamput paikallaan.
3. Erotta lamput varovasti jäähdytyslevyistä.
4. Poista aiemmin levitetty lämpötahna ja varmista, että pinta on perusteellisesti puhdistettu.
5. Levitä mukana toimitettu lämpötahna ohueksi ja tasaiseksi kerrokseksi jäähdytyslevylle, johon uusi lamppu sijoitetaan.
6. Aseta uusi lamppu varovasti lämpötahnan päälle ja kiinnitä se alkuperäisillä ruuveilla.
7. Liitä uudet lamput.
8. Asennuksesi on nyt valmis, ja voit nauttia uusista DRL-lampuistasi!

#### EN

1. Disconnect the connectors from the existing lights.
2. Remove the screws holding the original lamps in place.
3. Carefully separate the lamps from the cooling plates.
4. Remove the previously applied thermal paste and make sure the surface is thoroughly cleaned.
5. Apply the supplied thermal paste as a thin and even layer on the cooling plate where the new lamp will be placed.
6. Carefully place the new lamp on the thermal paste and secure it with the original screws.
7. Connect the new lamps.
8. Your installation is now complete – enjoy your new DRL lights!

#### SWE

1. Koppla ur kontakterna från de befintliga lamporna.
2. Ta bort skruvarna som håller de ursprungliga lamporna på plats.
3. Lossa försiktigt lamporna från kylplattorna.
4. Ta bort tidigare applicerad kylpasta och se till att ytan är noggrant rengjord.
5. Applicera den medföljande kylpastan som ett tunt och jämnt lager på kylplattan där den nya lampan ska sitta.
6. Placera försiktigt den nya lampan på kylpastan och fäst den med de ursprungliga skruvarna.
7. Anslut de nya lamporna.
8. Din installation är nu klar – nu kan du njuta av dina nya DRL-lampor!