

Asennuksessa tulee olla tarkkana ja varmistaa, että auto on täysin sammunut ennen asennusta. Sattuminen kestää n. 10 minuuttia, on erittäin tärkeää odottaa tämä aika ennen liitinten irrotusta, jotta kaikki CAN-väylät, releet yms. ovat ehtineet sammua.

Tiedot:

Tuote: OBD2-adapteri Tesla Model 3 ja Model Y (1/2019 ->) 26-pin liitin/16-pin liitin.
OBD2-portin lisääminen Tesla Model 3 ja Model Y malleihin.

Sijoitetaan keskikonsolin takapuolella, takajalkatilassa sijaitsevien liitinten väliin.

Asennus:

Auton Sentry Mode -tila pitää ottaa pois käytöstä, Tesla-mobiilisovelluksen tai auton kosketusnäytön kautta (Hallintalaitteet -> Turvallisuus -> Sentry Mode = Pois) ennen seuraavaa vaihetta. Avaa kuljettajan oven ikkuna kokonaan auki ja sulje kuljettajan ovi. Avaa auton takaovi valmiiksi. Kytke auton päävirta kokonaan pois päältä: takaovi pitää olla avattuna, jotta pääset kytkemään OBD-adapterin paikalleen virran katkaisun jälkeen. Katkaise päävirta ikkunasta kurottaen auton kosketusnäytöltä menemällä kohtaan Hallintalaitteet -> Turvallisuus -> Virran katkaiseminen, odota auton ulkopuolella niin kauan, kunnes rele "naksahda" arviolta n. 10 minuutin päästä. Varmista vielä, ettei autosta kuulu enää mitään ääniä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Takajalkatilassa keskikonsolin alareunassa on kotelo, jonka suojakansi on viidellä klipsillä kiinni. Klipsit lähtevät irti varovaisesti kantta raottamalla. Kannen takana on johtonippu, jonka välissä on liitin. Irrota liitin ja aseta OBD-adapteri liitinten väliin oikein päin. Varmista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni. Tämän jälkeen kannen voi laittaa takaisin paikoilleen.

Tämän jälkeen voi auton virran jälleen kytkeä päälle.

OBD2-pistoke kannattaa asettaa etupenkin alle tai takajalkatilaan ja tuoda johto kotelon alta. Jos OBD-pistokkeeseen haluaa kytkeä jotain.

SV

1605-WK088 Tesla 3/Y OBD-kabel

Vid installation bör särskild omsorg tas för att bilen är helt avstängd innan installationen påbörjas. Det tar ungefär 10 minuter för bilen att stänga av helt, och det är mycket viktigt att vänta denna tid innan kontakterna kopplas från för att säkerställa att alla CAN-bussar, reläer etc. har hunnit stänga av.

Detaljer:

Produkt: OBD2-adapter för Tesla Model 3 och Model Y (1/2019 ->) med 26-polig kontakt/16-polig kontakt.

Ska placeras på baksidan av mittkonsolen, mellan kontakterna i baksätets fotutrymme.

Installation:

Bilens Sentry Mode måste inaktiveras, via Teslas mobilapp eller bilens pekskärm (Kontroller -> Säkerhet -> Sentry Mode = Av) innan du går vidare till nästa steg.

Öppna förarens dörrfönster helt och stäng förardörren. Öppna bilens bakdörr. Stäng av huvudströmmen från bilen helt: bakdörren måste vara öppen för att kunna koppla in OBD-adaptern efter att strömmen stängts av. Stäng av huvudströmmen från fönstret genom att nå in till bilens pekskärm och gå till Kontroller -> Säkerhet -> Stäng av strömmen, vänta utanför bilen tills reläet "klickar" efter cirka 10 minuter.

Se till att inga fler ljud kommer från bilen innan du fortsätter till nästa steg. I baksätets fotutrymme, i botten av mittkonsolen, finns ett hölje med ett skyddande lock som är fäst med fem klipp. Klippsen kan tas bort genom att försiktigt öppna locket. Bakom locket finns ett knippe kablar med en kontakt mellan dem.

Ta bort kontakten och sätt in OBD-adaptern mellan kontakterna, med rätt sida fram. Se till att alla anslutningar är ordentligt på plats. Locket kan sedan sättas tillbaka. Efter detta kan bilen slås på igen. OBD2-kontakten bör placeras under framsätet eller i baksätets fotutrymme och kabeln dras fram under locket om du vill koppla något till OBD-kontakten.

EN

1605-WK088 Tesla 3/Y OBD cable

Care should be taken during installation to ensure that the car is completely switched off before installation. It takes about 10 minutes to car completely switch off, it is very important to wait this time before disconnecting the connectors to ensure that all CAN buses, relays etc. have had time to switch off.

Details:

Product: OBD2 adapter for Tesla Model 3 and Model Y (1/2019 ->) 26-pin connector/16-pin connector.

To be placed on the rear side of the center console, between the connectors in the rear footwell.

Installation:

Car Sentry Mode must be disabled, via the Tesla mobile app or car touchscreen (Controls -> Safety -> Sentry Mode = Off) before proceeding to the next step. Open the driver's door window all the way and close the driver's door. Open the rear door of the car. Switch off the main power from the car completely: the rear door must be open in order to plug in the OBD adapter after switching off the power. Switch off the main power from the window by reaching into the car's touchscreen and going to Controls -> Security -> Switch off power, wait outside the car until the relay "clicks" after about 10 minutes. Make sure there are no more noises coming from the car before proceeding to the next step.

In the rear footwell, at the bottom of the centre console, there is a housing with a protective cover that is attached with five clips. The clips can be removed by carefully opening the cover. Behind the cover there is a bundle of wires with a connector between them. Remove the connector and insert the OBD adapter between the connectors, facing the right way round. Make sure that all the connections are firmly in place. The cover can then be put back in place.

After this, the car can be switched on again.

The OBD2 plug should be placed under the front seat or in the rear footwell and the cable brought out from under the cover. If you want to connect something to the OBD plug.

Maahantuoja
Importör
Importer:

Startax Finland Oy
www.startax.net

